

# グリーン調達基準 対象化学物質リスト

2025年11月1日 Ver 3.0

株式会社 **ニクニ白鷹**

## 目 次

|                        |    |
|------------------------|----|
| I. 調達品                 | 3  |
| 1. 含有禁止化学物質            | 3  |
| 資料 1. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ | 34 |
| 資料 2. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅳ | 38 |
| 2. 含有管理化学物質            | 41 |
| (1) 含有管理化学物質           | 41 |
| (2) REACH 規則の認可対象候補物質  | 48 |
| II. 工程                 | 67 |
| 1. 工程使用禁止化学物質          | 67 |
| (1) オゾン層破壊物質           | 67 |
| (2) 大気汚染防止法の特定粉塵       | 67 |
| (3) 化審法の第一種特定化学物質      | 68 |
| (4) 労働安全衛生法の製造等禁止有害物等  | 69 |
| (5) その他                | 69 |
| 2. 工程使用管理化学物質          | 70 |
| (1) 化管法の第一種指定化学物質      | 70 |
| (2) 土壤汚染対策法の第一種特定有害物質  | 70 |
| (3) その他                | 70 |
| 主な改訂内容                 | 71 |

# I. 調達品

## I-1. 含有禁止化学物質

ニカ白鷹 グリーン調達基準本冊の「3. 適用範囲」の(2)に該当する調達品(完成品・部品・材料・包装材)への含有を禁止する化学物質及びその最大許容濃度(閾値)を以下の表に示します。なお、同一の閾値欄において「意図的添加<sup>(注1)</sup>」と「数値」といった複数の閾値が記載されている場合は、「意図的添加禁止」かつ「数値を超える不純物の含有禁止」を意味します。

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 物質群                 | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                     | 対 象                                                     | 閾 値                                                                                    | 使用例                                                                                                   |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カドミウム及び<br>カドミウム化合物 | ・RoHS 指令 2011/65/EU<br>・REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006<br>の付属書 17 Entry 23                                                            | 以下の対象品<br>を除くすべて                                        | 均質材料中の<br>カドミウムの<br>濃度として<br>0.01 重量%<br>(100ppm)                                      | 顔料、耐食表面処理、<br>電気及び電子材料、<br>光学ガラス、安定剤、<br>めっき、樹脂用顔料、<br>蛍光灯、電極、<br>はんだ、電気接点、<br>接点、亜鉛めっき、<br>プラスチック安定剤 |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | ・EU 包装廃棄物指令<br>94/62/EC<br>・米国特定州の包装材<br>有害物質規制<br>(TPCH モデル法)                                                                      | 包装材                                                     | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・カドミウム、鉛、<br>水銀、六価クロム<br>の合計で均質材料中<br>の 0.01 重量%<br>(100ppm) | 顔料、塗料、<br>プラスチック安定剤                                                                                   |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006<br>の付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup>                                                                   | ・衣類及び関連ア<br>クセサリー<br>・繊維製品<br>・履物                       | 均質材料中の<br>カドミウムの<br>濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)                                      | 顔料、染料                                                                                                 |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | ・EU 電池規則<br>(EU)2023/1542<br>・韓国電気用品及び<br>生活用品安全管理法<br>・台湾廃棄物清理工法(重金<br>属規制)                                                        | ・マンガン電池<br>・アルカリ電池<br>・ニッケル水素二<br>次電池<br>(ボタン電池を除<br>く) | 電池中のカドミウム<br>の濃度として<br>0.001 重量%<br>(10ppm)                                            |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                     | 上記以外の電池<br>(非常灯を含む緊<br>急・警報システ<br>ム、医療用機器<br>用を除く)      | 電池中のカドミウム<br>の濃度として<br>0.002 重量%<br>(20ppm)                                            |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | RoHS 指令(2011/65/EU)における適用除外用途については「資料 1. RoHS 指令除外用途<br>付属書Ⅲ」、「資料 2. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅳ」を参照ください。原則、ニカ白鷹への<br>納入禁止適用日は除外期限の6ヶ月前からとします。 |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| 該当する化学物質の代表例                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>カドミウム</td><td>7440-43-9</td></tr><tr><td>酸化カドミウム</td><td>1306-19-0</td></tr><tr><td>硫化カドミウム</td><td>1306-23-6</td></tr><tr><td>塩化カドミウム</td><td>10108-64-2</td></tr><tr><td>硫酸カドミウム</td><td>10124-36-4</td></tr><tr><td>フッ化カドミウム</td><td>7790-79-6</td></tr></table> |                     |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       | 化学物質名 | CAS No. | カドミウム | 7440-43-9 | 酸化カドミウム | 1306-19-0 | 硫化カドミウム | 1306-23-6 | 塩化カドミウム | 10108-64-2 | 硫酸カドミウム | 10124-36-4 | フッ化カドミウム | 7790-79-6 |
| 化学物質名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAS No.             |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7440-43-9           |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| 酸化カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1306-19-0           |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| 硫化カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1306-23-6           |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| 塩化カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10108-64-2          |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| 硫酸カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10124-36-4          |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |
| フッ化カドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7790-79-6           |                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                       |       |         |       |           |         |           |         |           |         |            |         |            |          |           |



含有禁止化学物質 …… 続き

| No.                                                                                                                            | 物質群     | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                   | 対 象                               | 閾 値                                                                                                                         | 使用例                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                              | 鉛及び鉛化合物 | RoHS 指令 2011/65/EU                                                                                                | 以下の対象品を除くすべて                      | 均質材料中の鉛の濃度として<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm)                                                                                      | ゴム硬化剤、顔料、塗料、潤滑剤、プラスチック安定剤、快削合金、快削鋼、光学材料、CRT ガラスの X 線遮蔽、電気はんだ材料、メカはんだ材料、硬化剤、加硫剤、強誘電体材料、めっき、合金、樹脂添加剤 |
|                                                                                                                                |         | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006<br>の付属書 17 Entry 63 <sup>(注11)</sup>                                                 | 子供が口に入れる可能性のある成形品またはその接触可能部品      | 成形品またはその接触可能部品中の鉛の濃度として<br>0.05 重量%<br>(500ppm)<br>成形品またはその接触可能部品からの鉛の放出速度として 0.05 μg/cm <sup>2</sup> /時<br>(0.05 μg/g/時相当) |                                                                                                    |
|                                                                                                                                |         | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006<br>の付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup>                                                 | ・衣類及び関連アクセサリー<br>・繊維製品<br>・履物     | 均質材料中の鉛の濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)                                                                                       | 顔料、染料                                                                                              |
|                                                                                                                                |         | 米国消費者製品安全改善法(CPSIA)                                                                                               | 主として 12 歳以下の子供向けの消費者製品            | 子供用製品中の鉛の濃度として<br>0.01 重量%<br>(100ppm)                                                                                      | 顔料、塗料、プラスチック安定剤、着色料                                                                                |
|                                                                                                                                |         | 米国消費者製品安全改善法(CPSIA)                                                                                               | 玩具及び子供向け製品の塗料または表面塗装              | 表面塗装中の鉛の濃度として<br>0.009 重量%<br>(90ppm)                                                                                       | 顔料、塗料、プラスチック安定剤、着色料                                                                                |
|                                                                                                                                |         | 米国/カリフォルニア州<br>プロポジション 65 判例法                                                                                     | 熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂で被覆された電線・ケーブル又はコード | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・表層被覆中の鉛の濃度として<br>0.03 重量%<br>(300ppm)                                                            | 顔料、塗料、プラスチック安定剤、着色料                                                                                |
|                                                                                                                                |         | ・EU 包装廃棄物指令 94/62/EC<br>・米国特定州の包装材有害物質規制 (TPCH モデル法)                                                              | 包装材                               | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・カドミウム、鉛、水銀、六価クロムの合計で均質材料中の 0.01 重量%<br>(100ppm)                                                  | 顔料、塗料、プラスチック安定剤                                                                                    |
|                                                                                                                                |         | ・EU 電池規則 (EU)2023/1542<br>・ブラジル電池規則<br>国家環境審議会決議 401 号<br>・中国の電池中の有害物質限量国家标准 (GB24427-2021)<br>・韓国電気用品及び生活用品安全管理法 | アルカリマンガン電池                        | 電池中の鉛の濃度として 0.004 重量%<br>(40ppm)                                                                                            |                                                                                                    |
|                                                                                                                                |         |                                                                                                                   | 空気亜鉛ボタン電池                         | 電池中の鉛の濃度として 0.05 重量%<br>(500ppm)                                                                                            |                                                                                                    |
|                                                                                                                                |         |                                                                                                                   | 上記以外の電池                           | 電池中の鉛の濃度として 0.01 重量%<br>(100ppm)                                                                                            |                                                                                                    |
| RoHS 指令(2011/65/EU)における適用除外用途については「資料 1. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ」、「資料 2. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅳ」を参照ください。原則、ニッケル白腐への納入禁止適用日は除外期限の6ヶ月前からとします。 |         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| 該当する化学物質の代表例                                                                                                                   |         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                    |
| 化学物質名                                                                                                                          |         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                             | CAS No.                                                                                            |
| 鉛                                                                                                                              |         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                             | 7439-92-1                                                                                          |

|                 |                                 |            |
|-----------------|---------------------------------|------------|
| 鉛及び鉛化合物<br>(続き) | 硫酸鉛(II)                         | 7446-14-2  |
|                 | 炭酸鉛                             | 598-63-0   |
|                 | クロム酸鉛(II)                       | 7758-97-6  |
|                 | 硫酸モリブデン酸クロム酸鉛(C.I.ピグメントレッド 104) | 12656-85-8 |
|                 | 炭酸水酸化鉛(亜炭酸鉛)                    | 1319-46-6  |
|                 | 酢酸鉛                             | 301-04-2   |
|                 | 酢酸鉛(II)、三水和物                    | 6080-56-4  |
|                 | リン酸鉛                            | 7446-27-7  |
|                 | セレン化鉛                           | 12069-00-0 |
|                 | 酸化鉛(IV)                         | 1309-60-0  |
|                 | 酸化鉛(II、IV)                      | 1314-41-6  |
|                 | 硫化鉛(II)                         | 1314-87-0  |
|                 | 酸化鉛(II)                         | 1317-36-8  |
|                 | 塩基性炭酸鉛(II)                      | 1319-46-6  |
|                 | 炭酸水酸化鉛                          | 1344-36-1  |
|                 | リン酸鉛(II)                        | 7446-27-7  |
|                 | C.I.ピグメントイエロー 34                | 1344-37-2  |
|                 | チタン酸鉛(II)                       | 12060-00-3 |
|                 | 硫酸鉛                             | 15739-80-7 |
|                 | 三塩基性硫酸鉛                         | 12202-17-4 |
|                 | ステアリン酸鉛                         | 1072-35-1  |
|                 | 酸化鉛                             | 1335-25-7  |
|                 | フッ化鉛(II)                        | 7783-46-2  |

含有禁止化学物質 …… 続き

| No.          | 物質群       | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                                                                    | 対 象                          | 閾 値                                                                                                    | 使用例                                                     |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4            | 水銀及び水銀化合物 | ・RoHS 指令 2011/65/EU<br>・REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006<br>の付属書 17 Entry 18、<br>18a                                                                                                   | 以下の対象品を<br>除くすべて             | ・意図的添加(注1)<br>・均質材料中の<br>水銀の濃度として<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm)                                             | 蛍光灯、<br>電気接点材料、<br>顔料、耐食剤、<br>スイッチ類、<br>高効率発光体、<br>抗菌処理 |
|              |           | ・EU 包装廃棄物指令<br>94/62/EC<br>・米国特定州の包装材<br>有害物質規制<br>(TPCH モデル法)                                                                                                                     | 包装材                          | ・意図的添加(注1)<br>・均質材料中の<br>カドミウム、鉛、<br>水銀、六価クロム<br>の濃度の合計で<br>0.01 重量%<br>(100ppm)                       | 顔料、塗料、<br>プラスチック安定剤                                     |
|              |           | ・EU 電池規則<br>(EU)2023/1542<br>・米国水銀含有及び二次<br>電池管理法(MRBM)<br>・カナダ水銀規則<br>SOR/2014-254<br>・中国の電池中の有害物<br>質限度量国家標準<br>(GB24427-2021)<br>・韓国電気用品及び生活<br>用品安全管理法<br>・台湾廃棄物清理法(重金<br>属規制) | ・マンガン電池<br>・アルカリマンガン<br>電池   | ・意図的添加(注1)<br>・電池中の水銀の<br>濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)<br>・均質材料中の<br>水銀の濃度として<br>0.0005 重量%<br>(5ppm) |                                                         |
|              |           |                                                                                                                                                                                    | ニッケル水素二次<br>電池(ボタン電池を<br>除く) | ・電池中の水銀の<br>濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)<br>・均質材料中の<br>水銀の濃度として<br>0.0005 重量%<br>(5ppm)               |                                                         |
|              |           |                                                                                                                                                                                    | 上記以外の電池                      | ・均質材料中の<br>水銀の濃度として<br>0.0005 重量%<br>(5ppm)                                                            |                                                         |
|              |           | RoHS 指令(2011/65/EU)における適用除外用途については「資料 1. RoHS 指令除外用途<br>付属書Ⅲ」、「資料 2. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅳ」を参照ください。原則、ニカド白麿への<br>納入禁止適用日は除外期限の6ヶ月前からとします。                                               |                              |                                                                                                        |                                                         |
| 該当する化学物質の代表例 |           |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 化学物質名                                                                                                                                                                              | CAS No.                      |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 水銀                                                                                                                                                                                 | 7439-97-6                    |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 塩化第 2 水銀                                                                                                                                                                           | 33631-63-9                   |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 塩化水銀(Ⅱ)                                                                                                                                                                            | 7487-94-7                    |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 硫酸水銀                                                                                                                                                                               | 7783-35-9                    |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 硝酸第 2 水銀                                                                                                                                                                           | 10045-94-0                   |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 酸化水銀(Ⅱ)                                                                                                                                                                            | 21908-53-2                   |                                                                                                        |                                                         |
|              |           | 硫化第 2 水銀                                                                                                                                                                           | 1344-48-5                    |                                                                                                        |                                                         |

含有禁止化学物質 … 続き

| No.                                                                   | 物質群                            | 主な法令<br>または工業基準                                            | 対 象                           | 関 値                                                                                             | 使用例                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                     | ポリ臭化ビフェニル類<br>(PBB 類)          | RoHS 指令 2011/65/EU                                         | すべて                           | 均質材料中の<br>PBB 類の濃度とし<br>て 0.1 重量%<br>(1,000ppm)                                                 | 難燃剤                                            |            |
|                                                                       |                                | 該当する化学物質の代表例                                               |                               |                                                                                                 |                                                |            |
|                                                                       |                                | 化学物質名                                                      |                               |                                                                                                 |                                                | CAS No.    |
|                                                                       |                                | ポリ臭化ビフェニル類                                                 |                               |                                                                                                 |                                                | 59536-65-1 |
|                                                                       |                                | ジプロモビフェニル                                                  |                               |                                                                                                 |                                                | 92-86-4    |
|                                                                       |                                | 2-プロモビフェニル                                                 |                               |                                                                                                 |                                                | 2052-07-5  |
|                                                                       |                                | 3-プロモビフェニル                                                 |                               |                                                                                                 |                                                | 2113-57-7  |
|                                                                       |                                | 4-プロモビフェニル                                                 |                               |                                                                                                 |                                                | 92-66-0    |
|                                                                       |                                | トリプロモビフェニル                                                 |                               |                                                                                                 |                                                | 59080-34-1 |
|                                                                       |                                | テトラプロモビフェニル                                                |                               |                                                                                                 |                                                | 40088-45-7 |
|                                                                       |                                | ペンタプロモビフェニル                                                |                               |                                                                                                 |                                                | 56307-79-0 |
|                                                                       |                                | ヘキサプロモビフェニル                                                |                               |                                                                                                 |                                                | 59080-40-9 |
|                                                                       |                                | ヘキサプロモ-1,1'-ビフェニル                                          |                               |                                                                                                 |                                                | 36355-01-8 |
|                                                                       |                                | ファイアーマスターFF-1(Firemaster FF-1)                             |                               |                                                                                                 |                                                | 67774-32-7 |
|                                                                       |                                | ヘプタプロモビフェニル                                                |                               |                                                                                                 |                                                | 35194-78-6 |
|                                                                       |                                | オクタプロモビフェニル                                                |                               |                                                                                                 |                                                | 61288-13-9 |
|                                                                       |                                | ノナプロモ-1,1'-ビフェニル                                           |                               |                                                                                                 |                                                | 27753-52-2 |
| デカプロモビフェニル                                                            |                                |                                                            |                               | 13654-09-6                                                                                      |                                                |            |
| 6                                                                     | ポリ臭化ジフェニル<br>エーテル類<br>(PBDE 類) | ・RoHS 指令 2011/65/EU<br>・化学物質の審査及び<br>製造等の規制に関する<br>法律(化審法) | 電気電子製品(ア<br>クセサリー、付属品<br>を含む) | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・均質材料中の<br>PBDE 類の濃度<br>として 0.1 重量%<br>(1,000ppm)                     | 難燃剤                                            |            |
|                                                                       |                                | EU POPs 規則<br>(EU) 2019/1021                               | 上記以外                          | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・成形品中の<br>PBDE 類 <sup>(注10)</sup> の<br>濃度の合計で<br>0.001 重量%<br>(10ppm) |                                                |            |
|                                                                       |                                | 米国 TSCA PBT 規則                                             | すべて                           | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>(DecaBDE のみ)                                                          |                                                |            |
|                                                                       |                                | 該当する化学物質の代表例                                               |                               |                                                                                                 |                                                |            |
| 化学物質名                                                                 |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | CAS No.                                        |            |
| プロモジフェニルエーテル                                                          |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 101-55-3                                       |            |
| ジプロモジフェニルエーテル                                                         |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 2050-47-7                                      |            |
| トリプロモジフェニルエーテル                                                        |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 49690-94-0                                     |            |
| テトラプロモジフェニルエーテル                                                       |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 40088-47-9                                     |            |
| ペンタプロモジフェニルエーテル<br>(注:市販の PeBDPO は、種々の臭素化ジフェニルオキシドを含<br>む複雑な反応混合物である) |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 32534-81-9<br>(商用銘柄の PeBDPO に<br>使用される CASNo.) |            |
| ヘキサプロモジフェニルエーテル                                                       |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 36483-60-0                                     |            |
| ヘプタプロモジフェニルエーテル                                                       |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 68928-80-3                                     |            |
| オクタプロモジフェニルエーテル                                                       |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 32536-52-0                                     |            |
| ノナプロモジフェニルエーテル                                                        |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 63936-56-1                                     |            |
| デカプロモジフェニルエーテル (DecaBDE)                                              |                                |                                                            |                               |                                                                                                 | 1163-19-5                                      |            |



含有禁止化学物質 … 続き

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 物質群                                                  | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                     | 対 象 | 閾 値                                                                                                              | 使用例                                                              |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|-----------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------|------------|---------------|---------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三置換有機スズ化合物                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・REACH 規則 (EC)No.1907/2006 の 付属書 17 Entry 20</li> <li>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)</li> </ul> | すべて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・意図的添加<sup>(注1)</sup></li> <li>・部品中のスズ元素として 0.1 重量% (1,000ppm)</li> </ul> | 安定剤、酸化防止剤、抗菌抗かび剤、防汚染剤、防腐剤、抗かび剤、塗料、顔料、耐汚染剤                        |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| 該当する化学物質の代表例 <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物質名</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トリフェニルスズ=N,N'-ジメチルジチオカルバマート</td> <td>1803-12-9</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ=フルオリド</td> <td>379-52-2</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ=アセタート</td> <td>900-95-8</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ=クロリド</td> <td>639-58-7</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ=ヒドロキシド</td> <td>76-87-9</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ脂肪酸塩(C=9~11)</td> <td>18380-71-7<br/>18380-72-8<br/>47672-31-1<br/>94850-90-5</td> </tr> <tr> <td>トリフェニルスズ=クロロアセタート</td> <td>7094-94-2</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=メタクリラート</td> <td>2155-70-6</td> </tr> <tr> <td>ビス(トリブチルスズ)=フマラート</td> <td>6454-35-9</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=フルオリド</td> <td>1983-10-4</td> </tr> <tr> <td>ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート</td> <td>31732-71-5</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=アセタート</td> <td>56-36-0</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=ラウラート</td> <td>3090-36-6</td> </tr> <tr> <td>ビス(トリブチルスズ)=フタラート</td> <td>4782-29-0</td> </tr> <tr> <td>アルキル=アクリラート、メチル=メタクリラート、及びトリブチルスズ=メタクリラートの共重合体(アルキル;C=8)</td> <td>67772-01-4</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=スルファマート</td> <td>6517-25-5</td> </tr> <tr> <td>ビス(トリブチルスズ)マレアート</td> <td>14275-57-1</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=クロリド</td> <td>1461-22-9<br/>7342-38-3</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ナフテン酸)の混合物</td> <td>85409-17-2</td> </tr> <tr> <td>トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ロジンソルト)の混合物</td> <td>26239-64-5</td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  | 化学物質名 | CAS No. | トリフェニルスズ=N,N'-ジメチルジチオカルバマート | 1803-12-9 | トリフェニルスズ=フルオリド | 379-52-2 | トリフェニルスズ=アセタート | 900-95-8 | トリフェニルスズ=クロリド | 639-58-7 | トリフェニルスズ=ヒドロキシド | 76-87-9 | トリフェニルスズ脂肪酸塩(C=9~11) | 18380-71-7<br>18380-72-8<br>47672-31-1<br>94850-90-5 | トリフェニルスズ=クロロアセタート | 7094-94-2 | トリブチルスズ=メタクリラート | 2155-70-6 | ビス(トリブチルスズ)=フマラート | 6454-35-9 | トリブチルスズ=フルオリド | 1983-10-4 | ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート | 31732-71-5 | トリブチルスズ=アセタート | 56-36-0 | トリブチルスズ=ラウラート | 3090-36-6 | ビス(トリブチルスズ)=フタラート | 4782-29-0 | アルキル=アクリラート、メチル=メタクリラート、及びトリブチルスズ=メタクリラートの共重合体(アルキル;C=8) | 67772-01-4 | トリブチルスズ=スルファマート | 6517-25-5 | ビス(トリブチルスズ)マレアート | 14275-57-1 | トリブチルスズ=クロリド | 1461-22-9<br>7342-38-3 | トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ナフテン酸)の混合物 | 85409-17-2 | トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ロジンソルト)の混合物 | 26239-64-5 |
| 化学物質名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAS No.                                              |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=N,N'-ジメチルジチオカルバマート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1803-12-9                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=フルオリド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379-52-2                                             |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=アセタート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900-95-8                                             |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=クロリド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 639-58-7                                             |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=ヒドロキシド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76-87-9                                              |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ脂肪酸塩(C=9~11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18380-71-7<br>18380-72-8<br>47672-31-1<br>94850-90-5 |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリフェニルスズ=クロロアセタート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7094-94-2                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=メタクリラート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2155-70-6                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| ビス(トリブチルスズ)=フマラート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6454-35-9                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=フルオリド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1983-10-4                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31732-71-5                                           |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=アセタート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56-36-0                                              |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=ラウラート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3090-36-6                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| ビス(トリブチルスズ)=フタラート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4782-29-0                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| アルキル=アクリラート、メチル=メタクリラート、及びトリブチルスズ=メタクリラートの共重合体(アルキル;C=8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67772-01-4                                           |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=スルファマート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6517-25-5                                            |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| ビス(トリブチルスズ)マレアート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14275-57-1                                           |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=クロリド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1461-22-9<br>7342-38-3                               |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ナフテン酸)の混合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85409-17-2                                           |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びその類縁化合物(トリブチルスズ=ロジンソルト)の混合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26239-64-5                                           |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・REACH 規則 (EC)No.1907/2006 の 付属書 17 Entry 20</li> <li>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)</li> </ul> | すべて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・意図的添加<sup>(注1)</sup></li> <li>・部品中のスズ元素として 0.1 重量% (1,000ppm)</li> </ul> | 防腐剤、防かび剤、塗料、顔料、耐汚染剤、冷媒、発泡剤、消火剤、洗浄剤、PVC 用安定剤、シリコン樹脂及びウレタン樹脂用の硬化触媒 |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| 該当する化学物質 <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物質名</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)</td> <td>56-35-9</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  | 化学物質名 | CAS No. | ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)      | 56-35-9   |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| 化学物質名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAS No.                                              |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |
| ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56-35-9                                              |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                  |                                                                  |       |         |                             |           |                |          |                |          |               |          |                 |         |                      |                                                      |                   |           |                 |           |                   |           |               |           |                            |            |               |         |               |           |                   |           |                                                          |            |                 |           |                  |            |              |                        |                                                     |            |                                                                                                          |            |

## 含有禁止化学物質 …… 続き

| No. | 物質群                 | 主な法令<br>または工業基準                                                  | 対 象                                                                                                          | 閾 値                                       | 使用例                                                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13  | ジブチルスズ化合物<br>(DBT)  | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 20                | すべて                                                                                                          | 部品中の<br>スズ元素として<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm)  | 可塑剤、インキ、<br>PVC 用安定剤、<br>シリコン樹脂及び<br>ウレタン樹脂用の<br>硬化触媒 |
|     |                     | 該当する化学物質の代表例                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                       |
|     |                     | 化学物質名                                                            |                                                                                                              | CAS No.                                   |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズオキシド                                                       |                                                                                                              | 818-08-6                                  |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズジアセテート                                                     |                                                                                                              | 1067-33-0                                 |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズジラウレート                                                     |                                                                                                              | 77-58-7                                   |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズマレエート                                                      |                                                                                                              | 78-04-6                                   |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズジクロリド                                                      |                                                                                                              | 683-18-1                                  |                                                       |
|     |                     | ジブチルスズビス(ベンジルマレエート)                                              |                                                                                                              | 7324-74-5                                 |                                                       |
| 14  | ジオクチルスズ化合物<br>(DOT) | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 20                | (a)皮膚と接触する<br>ことを意図する織<br>物及び皮革製品<br>(b)育児用品<br>(c)2 液性室温硬化<br>モールドイングキッ<br>ト(RTV-2 シーラン<br>トモールドイングキ<br>ット) | 部品中の<br>スズ元素として、<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm) | PVC 用安定剤、<br>シリコン樹脂及び<br>ウレタン樹脂用の<br>硬化触媒             |
|     |                     | 該当する化学物質の代表例                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                       |
|     |                     | 化学物質名                                                            |                                                                                                              | CAS No.                                   |                                                       |
|     |                     | ジオクチルスズオキシド                                                      |                                                                                                              | 870-08-6                                  |                                                       |
|     |                     | ジオクチルスズジラウレート                                                    |                                                                                                              | 3648-18-8                                 |                                                       |
| 15  | オゾン層破壊物質            | ・モントリオール議定書<br>・EU EC No.2037/2000<br>・(EU) 2024/590<br>・米国大気浄化法 | すべて                                                                                                          | 意図的添加 <sup>(注1)</sup>                     | 冷媒、発泡剤、<br>消火剤、洗浄剤                                    |
|     |                     | 該当する化学物質の代表例                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                       |
|     |                     | 化学物質名                                                            |                                                                                                              | CAS No.                                   |                                                       |
|     |                     | トリクロロフルオロメタン(CFC-11)                                             |                                                                                                              | 75-69-4                                   |                                                       |
|     |                     | ジクロロジフルオロメタン(CFC-12)                                             |                                                                                                              | 75-71-8                                   |                                                       |
|     |                     | 塩化フッ化メタン(CFC-13)                                                 |                                                                                                              | 75-72-9                                   |                                                       |
|     |                     | ペンタクロロフルオロエタン(CFC-111)                                           |                                                                                                              | 354-56-3                                  |                                                       |
|     |                     | テトラクロロジフルオロエタン(CFC-112)                                          |                                                                                                              | 76-12-0                                   |                                                       |
|     |                     | 1,1,1,2-テトラクロロ-2,2-ジフルオロエタン(CFC-112a)                            |                                                                                                              | 28605-74-5                                |                                                       |
|     |                     | トリクロロトリフルオロエタン(CFC-113)                                          |                                                                                                              | 76-11-9                                   |                                                       |
|     |                     | 1,1,1-トリクロロ-2,2,2-トリフルオロエタン(CFC-113a)                            |                                                                                                              | 76-13-1                                   |                                                       |
|     |                     | ジクロロテトラフルオロエタン(CFC-114)                                          |                                                                                                              | 26523-64-8                                |                                                       |
|     |                     | モノクロロペンタフルオロエタン(CFC-115)                                         |                                                                                                              | 354-58-5                                  |                                                       |
|     |                     | ヘプタクロロフルオロプロパン(CFC-211)                                          |                                                                                                              | 76-14-2                                   |                                                       |
|     |                     | 1,1,1,2,2,3,3-ヘプタクロロ-3-フルオロプロパン(CFC-211aa)                       |                                                                                                              | 76-15-3                                   |                                                       |
|     |                     | 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタクロロ-2-フルオロプロパン(CFC-211ba)                       |                                                                                                              | 422-78-6                                  |                                                       |
|     |                     | ヘキサクロロジフルオロプロパン(CFC-212)                                         |                                                                                                              | 135401-87-5                               |                                                       |
|     |                     | ペンタクロロトリフルオロプロパン(CFC-213)                                        |                                                                                                              | 422-78-6                                  |                                                       |
|     |                     |                                                                  |                                                                                                              | 422-81-1                                  |                                                       |
|     |                     |                                                                  |                                                                                                              | 3182-26-1                                 |                                                       |
|     |                     |                                                                  |                                                                                                              | 2354-06-5                                 |                                                       |
|     |                     |                                                                  |                                                                                                              | 134237-31-3                               |                                                       |

|                  |                                               |            |
|------------------|-----------------------------------------------|------------|
| オゾン層破壊物質<br>(続き) | テトラクロロテトラフルオロプロパン(CFC-214)                    | 29255-31-0 |
|                  | 1,2,2,3-テトラクロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン(CFC-214aa) | 677-68-9   |
|                  | 1,1,1,3-テトラクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン(CFC-214cb) | 2268-46-4  |
|                  | トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215)                     | 1599-41-3  |
|                  | 1,2,2-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215aa)             | 1599-41-3  |
|                  | 1,2,3-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215ba)             | 76-17-5    |
|                  | 1,1,2-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215bb)             | —          |
|                  | 1,1,3-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215ca)             | —          |
|                  | 1,1,1-トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215cb)             | 4259-43-2  |
|                  | ジクロロヘキサフルオロプロパン(CFC-216)                      | 661-97-2   |
|                  | クロロヘプタフルオロプロパン(CFC-217)                       | 422-86-6   |
|                  | ブロモクロロメタン(ハロン-1011)                           | 74-97-5    |
|                  | ジブロモジフルオロメタン(ハロン-1202)                        | 75-61-6    |
|                  | ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211)                      | 353-59-3   |
|                  | ブロモトリフルオロメタン(ハロン-1301)                        | 75-63-8    |
|                  | ジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402)                      | 124-73-2   |
|                  | テトラクロロメタン(四塩化炭素)                              | 56-23-5    |
|                  | 1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)                     | 71-55-6    |
|                  | ブロモメタン(臭化メチル)                                 | 74-83-9    |
|                  | ブロモエタン(臭化エチル)                                 | 74-96-4    |
|                  | 1-ブロモプロパン(臭化 n-プロピル)                          | 106-94-5   |
|                  | トリフルオロイオドメタン(ヨウ化トリフルオロメチル)                    | 2314-97-8  |
|                  | クロロメタン(塩化メチル)                                 | 74-87-3    |
|                  | ジブロモフルオロメタン(HBFC-21 B2)                       | 1868-53-7  |
|                  | ブロモジフルオロメタン(HBFC-22 B1)                       | 1511-62-2  |
|                  | ブロモフルオロメタン(HBFC-31 B1)                        | 373-52-4   |
|                  | テトラブロモフルオロエタン(HBFC-121 B4)                    | 306-80-9   |
|                  | トリブロモジフルオロエタン(HBFC-122 B3)                    | —          |
|                  | ジブロモトリフルオロエタン(HBFC-123 B2)                    | 354-04-1   |
|                  | ブロモテトラフルオロエタン(HBFC-124 B1)                    | 124-72-1   |
|                  | トリブロモフルオロエタン(HBFC-131 B3)                     | —          |
|                  | ジブロモジフルオロエタン(HBFC-132 B2)                     | 75-82-1    |
|                  | ブロモトリフルオロエタン(HBFC-133 B1)                     | 421-06-7   |
|                  | ジブロモフルオロエタン(HBFC-141 B2)                      | 358-97-4   |
|                  | ブロモジフルオロエタン(HBFC-142 B1)                      | 420-47-3   |
|                  | ブロモフルオロエタン(HBFC-151 B1)                       | 762-49-2   |
|                  | ヘキサブロモフルオロプロパン(HBFC-221 B6)                   | —          |
|                  | ペンタブロモジフルオロプロパン(HBFC-222 B5)                  | —          |
|                  | テトラブロモトリフルオロプロパン(HBFC-223 B4)                 | —          |
|                  | トリブロモテトラフルオロプロパン(HBFC-224 B3)                 | —          |
|                  | ジブロモペンタフルオロプロパン(HBFC-225 B2)                  | 431-78-7   |
|                  | ブロモヘキサフルオロプロパン(HBFC-226 B1)                   | 2252-78-0  |
|                  | ペンタブロモフルオロプロパン(HBFC-231 B5)                   | —          |
|                  | テトラブロモジフルオロプロパン(HBFC-232 B4)                  | —          |
|                  | トリブロモトリフルオロプロパン(HBFC-233 B3)                  | —          |
|                  | ジブロモテトラフルオロプロパン(HBFC-234 B2)                  | —          |
|                  | ブロモペンタフルオロプロパン(HBFC-235 B1)                   | 460-88-8   |
|                  | テトラブロモフルオロプロパン(HBFC-241 B4)                   | —          |
|                  | トリブロモジフルオロプロパン(HBFC-242 B3)                   | 70192-80-2 |
|                  | ジブロモトリフルオロプロパン(HBFC-243 B2)                   | 431-21-0   |
|                  | ブロモテトラフルオロプロパン(HBFC-244 B1)                   | 679-84-5   |
|                  | トリブロモフルオロプロパン(HBFC-251 B3)                    | 75372-14-4 |
|                  | ジブロモジフルオロプロパン(HBFC-252 B2)                    | 460-25-3   |
|                  | ブロモトリフルオロプロパン(HBFC-253 B1)                    | 421-46-5   |
|                  | ジブロモフルオロプロパン(HBFC-261 B2)                     | 51584-26-0 |
|                  | ブロモジフルオロプロパン(HBFC-262 B1)                     | —          |
|                  | ブロモフルオロプロパン(HBFC-271 B1)                      | 1871-72-3  |
|                  | ジクロロフルオロメタン(HCFC-21)                          | 75-43-4    |

|                  |                                             |             |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| オゾン層破壊物質<br>(続き) | クロロジフルオロメタン(HCFC-22)                        | 75-45-6     |
|                  | クロロフルオロメタン(HCFC-31)                         | 593-70-4    |
|                  | テトラクロロフルオロエタン(HCFC-121)                     | 134237-32-4 |
|                  | 1,1,1,2-テトラクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-121a)         | 354-14-3    |
|                  | トリクロロジフルオロエタン(HCFC-122)                     | 354-11-0    |
|                  | 1,1,2-トリクロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-122a)         | 41834-16-6  |
|                  | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ジフルオロエタン(HCFC-122b)         | 354-21-2    |
|                  | ジクロロトリフルオロエタン(HCFC-123)                     | 354-15-4    |
|                  | 1,2-ジクロロ-1,1,2-トリフルオロエタン(HCFC-123a)         | 354-12-1    |
|                  | 1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン(HCFC-123b)         | 34077-87-7  |
|                  | クロロテトラフルオロエタン(HCFC-124)                     | 306-83-2    |
|                  | 1-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124a)         | 354-23-4    |
|                  | トリクロロフルオロエタン(HCFC-131)                      | 812-04-4    |
|                  | 1,1,2-トリクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-131)             | 63938-10-3  |
|                  | 1,1,2-トリクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-131a)            | 2837-89-0   |
|                  | 1,1,1-トリクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-131b)            | 354-25-6    |
|                  | ジクロロジフルオロエタン(HCFC-132)                      | 27154-33-2  |
|                  | 1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエタン(HCFC-132a)            | 134237-34-6 |
|                  | 1,2-ジクロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-132b)            | 359-28-4    |
|                  | 1,1-ジクロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-132c)            | 811-95-0    |
|                  | クロロトリフルオロエタン(HCFC-133)                      | 2366-36-1   |
|                  | 2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(HCFC-133a)            | 25915-78-0  |
|                  | 1-クロロ-1,1,2-トリフルオロエタン(HCFC-133b)            | 431-06-1    |
|                  | ジクロロフルオロエタン(HCFC-141)                       | 471-43-2    |
|                  | 1,1-ジクロロ-2-フルオロエタン(HCFC-141a)               | 1649-08-7   |
|                  | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b)               | 1842-05-3   |
|                  | クロロジフルオロエタン(HCFC-142)                       | 1330-45-6   |
|                  | 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b)               | 431-07-2    |
|                  | 1-クロロ-1,2-ジフルオロエタン(HCFC-142a)               | 75-88-7     |
|                  | クロロフルオロエタン(HCFC-151)                        | 421-04-5    |
|                  | 1-クロロ-1-フルオロエタン(HCFC-151a)                  | 25167-88-8  |
|                  | ヘキサクロロフルオロプロパン(HCFC-221)                    | 430-57-9    |
|                  | 1,1,1,2,2,3-ヘキサクロロ-3-フルオロプロパン(HCFC-221ab)   | 430-53-5    |
|                  | ペンタクロロジフルオロプロパン(HCFC-222)                   | 1717-00-6   |
|                  | 1,1,1,3,3-ペンタクロロ-2,2-ジフルオロプロパン(HCFC-222ca)  | 25497-29-4  |
|                  | 1,2,2,3,3-ペンタクロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-222aa)  | 338-65-8    |
|                  | テトラクロロトリフルオロプロパン(HCFC-223)                  | 75-68-3     |
|                  | 1,1,3,3-テトラクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン(HCFC-223ca) | 338-64-7    |
|                  | 1,1,1,3-テトラクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン(HCFC-223cb) | 110587-14-9 |
|                  | トリクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-224)                  | 762-50-5    |
|                  | 1,3,3-トリクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-224ca) | 1615-75-4   |
|                  | 1,1,3-トリクロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-224cb) | 134237-35-7 |
|                  | 1,1,1-トリクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-224cc) | 29470-94-8  |
|                  | ジクロロペンタフルオロプロパン(HCFC-225)                   | 422-26-4    |
|                  | 2,2-ジクロロ-1,1,1,1,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225aa)  | 134237-36-8 |
|                  | 2,3-ジクロロ-1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ba)  | 422-49-1    |
|                  | 1,2-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225bb)  | 422-30-0    |
|                  | 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ca)  | 134237-37-9 |
|                  |                                             | 422-52-6    |
|                  |                                             | 422-50-4    |
|                  |                                             | 134237-38-0 |
|                  |                                             | 422-54-8    |
|                  |                                             | 422-53-7    |
|                  |                                             | 422-51-7    |
|                  |                                             | 127564-92-5 |
|                  |                                             | 128903-21-9 |
|                  |                                             | 422-48-0    |
|                  |                                             | 422-44-6    |
|                  |                                             | 422-56-0    |

|                                                                                 |                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| オゾン層破壊物質<br>(続き)                                                                | 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cb) | 507-55-1    |
|                                                                                 | 1,1-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cc) | 13474-88-9  |
|                                                                                 | 1,2-ジクロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225da) | 431-86-7    |
|                                                                                 | 1,3-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ea) | 136013-79-1 |
|                                                                                 | 1,1-ジクロロ-1,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225eb) | 111512-56-2 |
|                                                                                 | クロロヘキサフルオロプロパン(HCFC-226)                   | 134308-72-8 |
|                                                                                 | 2-クロロ-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HCFC-226da)  | 431-87-8    |
|                                                                                 | ペンタクロロフルオロプロパン(HCFC-231)                   | 134190-48-0 |
|                                                                                 | 1,1,1,2,3-ペンタクロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-231bb)    | 421-94-3    |
|                                                                                 | テトラクロロジフルオロプロパン(HCFC-232)                  | 134237-39-1 |
|                                                                                 | 1,1,1,3-テトラクロロ-3,3-ジフルオロプロパン(HCFC-232fc)   | 460-89-9    |
|                                                                                 | トリクロロトリフルオロプロパン(HCFC-233)                  | 134237-40-4 |
|                                                                                 | 1,1,1-トリクロロ-3,3,3-トリフルオロプロパン(HCFC-233fb)   | 7125-83-9   |
|                                                                                 | ジクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-234)                  | 127564-83-4 |
|                                                                                 | 1,2-ジクロロ-1,2,3,3-テトラフルオロプロパン(HCFC-234db)   | 425-94-5    |
|                                                                                 | クロロペンタフルオロプロパン(HCFC-235)                   | 134237-41-5 |
|                                                                                 | 1-クロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-235fa)    | 460-92-4    |
|                                                                                 | テトラクロロフルオロプロパン(HCFC-241)                   | 134190-49-1 |
|                                                                                 | 1,1,2,3-テトラクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-241db)      | 666-27-3    |
|                                                                                 | トリクロロジフルオロプロパン(HCFC-242)                   | 134237-42-6 |
|                                                                                 | 1,3,3-トリクロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-242fa)      | 460-63-9    |
|                                                                                 | ジクロロトリフルオロプロパン(HCFC-243)                   | 134237-43-7 |
|                                                                                 | 1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン(HCFC-243cc)      | 7125-99-7   |
|                                                                                 | 2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-243db)      | 338-75-0    |
|                                                                                 | 3,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-243fa)      | 460-69-5    |
|                                                                                 | クロロテトラフルオロプロパン(HCFC-244)                   | 134190-50-4 |
|                                                                                 | 3-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244ca)      | 679-85-6    |
|                                                                                 | 1-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244 cc)     | 421-75-0    |
|                                                                                 | トリクロロフルオロプロパン(HCFC-251)                    | 134190-51-5 |
|                                                                                 | 1,1,3-トリクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-251fb)         | 818-99-5    |
|                                                                                 | 1,1,2-トリクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-251dc)         | 421-41-0    |
|                                                                                 | ジクロロジフルオロプロパン(HCFC-252)                    | 134190-52-6 |
|                                                                                 | 1,3-ジクロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-252fb)         | 819-00-1    |
|                                                                                 | クロロトリフルオロプロパン(HCFC-253)                    | 134237-44-8 |
|                                                                                 | 3-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン(HCFC-253fb)         | 460-35-5    |
|                                                                                 | ジクロロフルオロプロパン(HCFC-261)                     | 134237-45-9 |
|                                                                                 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-261fc)            | 7799-56-6   |
|                                                                                 | 1,2-ジクロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-261ba)            | 420-97-3    |
|                                                                                 | クロロジフルオロプロパン(HCFC-262)                     | 134190-53-7 |
|                                                                                 | 1-クロロ-2,2-ジフルオロプロパン(HCFC-262ca)            | 420-99-5    |
|                                                                                 | 2-クロロ-1,3-ジフルオロプロパン(HCFC-262da)            | 102738-79-4 |
|                                                                                 | 1-クロロ-1,1-ジフルオロプロパン(HCFC-262fc)            | 421-02-3    |
|                                                                                 | クロロフルオロプロパン(HCFC-271)                      | 134190-54-8 |
|                                                                                 | 2-クロロ-2-フルオロプロパン(HCFC-271ba)               | 420-44-0    |
|                                                                                 | 1-クロロ-1-フルオロプロパン(HCFC-271fb)               | 430-55-7    |
| (注) これらの物質は、ここに列挙されていない異性体を含む可能性があります。<br>CAS No. の付いた異性体は、入手可能となったときに加えられています。 |                                            |             |





含有禁止化学物質 …… 続き

| No.                    | 物質群                                              | 主な法令<br>または工業基準                                                                       | 対 象 | 関 値                                                                                                                                                                                                   | 使用例                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|-----------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 20                     | パーフルオロオクタン<br>スルホン酸(PFOS)<br>とその塩及び PFOS<br>関連物質 | ・EU POPs 規則<br>(EU)2019/1021<br>・カナダ環境保護法 1999<br>・化学物質の審査及び<br>製造等の規制に関する<br>法律(化審法) | すべて | ・意図的添加(注1)<br>・混合物または<br>成形品中の<br>PFOS とその塩の<br>濃度の合計で<br>0.0000025 重量%<br>(25ppb)<br>・混合物または成<br>形品中の PFOS<br>関連物質の濃度<br>の合計で<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)<br>・繊維またはコート<br>された材料中の<br>1 μg/m <sup>2</sup> | フォトレジスト、<br>反射防止膜剤、<br>フィルム、紙、<br>写真コーティング剤、<br>めっき用ミスト防止剤<br>電気めっき工程で<br>使用される潤滑油 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 該当する化学物質の代表例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <table><tr><th>PFOS とその塩</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)</td><td>1763-23-1</td></tr><tr><td>ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸 アンモニウム</td><td>29081-56-9</td></tr><tr><td>ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム</td><td>2795-39-3</td></tr><tr><td>ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸リチウム</td><td>29457-72-5</td></tr><tr><td>2, 2'-イミノジエタノールとパーフルオロオクタン-1-スルホン酸の化合物(1:1)</td><td>70225-14-8</td></tr><tr><th>PFOS 関連物質</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>パーフルオロオクタン-1-スルホニル=フルオリド(PFOSF)</td><td>307-35-7</td></tr><tr><td>2-(N-エチルパーフルオロオクタン-1-スルホンアミド)エチル=メタクリレート</td><td>376-14-7</td></tr><tr><td>N-エチル N-(2-ヒドロキシエチル)パーフルオロオクタンスルホンアミド</td><td>1691-99-2</td></tr><tr><td>N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド</td><td>24448-09-7</td></tr><tr><td>N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド</td><td>4151-50-2</td></tr><tr><td>N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド</td><td>31506-32-8</td></tr></table> |            |  |  |  | PFOS とその塩 | CAS No. | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 1763-23-1 | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸 アンモニウム | 29081-56-9 | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム | 2795-39-3 | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸リチウム | 29457-72-5 | 2, 2'-イミノジエタノールとパーフルオロオクタン-1-スルホン酸の化合物(1:1) | 70225-14-8 | PFOS 関連物質 | CAS No. | パーフルオロオクタン-1-スルホニル=フルオリド(PFOSF) | 307-35-7 | 2-(N-エチルパーフルオロオクタン-1-スルホンアミド)エチル=メタクリレート | 376-14-7 | N-エチル N-(2-ヒドロキシエチル)パーフルオロオクタンスルホンアミド | 1691-99-2 | N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 24448-09-7 | N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 4151-50-2 | N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 31506-32-8 |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | PFOS とその塩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS No.    |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1763-23-1  |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸 アンモニウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29081-56-9 |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2795-39-3  |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸リチウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29457-72-5 |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 2, 2'-イミノジエタノールとパーフルオロオクタン-1-スルホン酸の化合物(1:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70225-14-8 |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | PFOS 関連物質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS No.    |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | パーフルオロオクタン-1-スルホニル=フルオリド(PFOSF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307-35-7   |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 2-(N-エチルパーフルオロオクタン-1-スルホンアミド)エチル=メタクリレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376-14-7   |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | N-エチル N-(2-ヒドロキシエチル)パーフルオロオクタンスルホンアミド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1691-99-2  |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24448-09-7 |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
|                        |                                                  |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4151-50-2  |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |
| N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 31506-32-8                                       |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |  |           |         |                       |           |                              |            |                           |           |                           |            |                                             |            |           |         |                                 |          |                                          |          |                                       |           |                                       |            |                        |           |                        |            |

| 21                  | ジメチルフマレート<br>(フマル酸ジメチル)<br>(DMF) | REACH 規則<br>(EC)No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 61 | すべて | 部品中の DMF の<br>濃度として<br>0.00001 重量%<br>(0.1ppm) | 殺虫剤、<br>リクライニング、<br>マッサージチェア-<br>を含む電子式レザー<br>シートの防かび処理 |                                                                                                              |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                     |                                  |                                                   |     |                                                |                                                         | 該当する化学物質                                                                                                     |  |  |  |  |
|                     |                                  |                                                   |     |                                                |                                                         | <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル)</td><td>624-49-7</td></tr></table> |  |  |  |  |
| 化学物質名               | CAS No.                          |                                                   |     |                                                |                                                         |                                                                                                              |  |  |  |  |
| ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル) | 624-49-7                         |                                                   |     |                                                |                                                         |                                                                                                              |  |  |  |  |

| 22                                              | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリア<br>ゾール-2-イル)-4,6-<br>ジ-tert-ブチルフェノー<br>ル (UV-320) | 化学物質の審査及び<br>製造等の規制に関する<br>法律(化審法) | すべて | 意図的添加(注1) | 接着剤、塗料、<br>印刷インキ、<br>プラスチック、<br>インキリボン、パテ、<br>コーキングまたは<br>シール用充填材 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                 |                                                                      |                                    |     |           |                                                                   | 該当する化学物質                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                      |                                    |     |           |                                                                   | <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール</td><td>3846-71-7</td></tr></table> |  |  |  |  |
| 化学物質名                                           | CAS No.                                                              |                                    |     |           |                                                                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール | 3846-71-7                                                            |                                    |     |           |                                                                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |

含有禁止化学物質 …… 続き

No.

物質群

主な法令  
または工業基準

対 象

閾 値

使用例

23

ヘキサブロモシクロ  
ドデカン(HBCD<sup>(注4)</sup>)  
及びすべての主要ジアス  
テレオ異性体

・化学物質の審査及び  
製造等の規制に関する  
法律(化審法)  
・EU POPs 規則  
(EU)2019/1021

すべて

・意図的添加<sup>(注1)</sup>  
・混合物または  
成形品中の HBCD  
の濃度として  
0.0075 重量%  
(75ppm)

主に発泡ポリスチレン  
とある種の繊維に  
使用される難燃剤

該当する化学物質の代表例

| 化学物質名                                               | CAS No.                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)                                 | 25637-99-4<br>3194-55-6 |
| α-ヘキサブロモシクロドデカン                                     | 134237-50-6             |
| β-ヘキサブロモシクロドデカン                                     | 134237-51-7             |
| γ-ヘキサブロモシクロドデカン                                     | 134237-52-8             |
| rel-(1R,2S,5R,6S,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | 4736-49-6               |
| rel-(1R,2S,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | 65701-47-5              |
| (1R,2R,5R,6S,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 138257-17-7             |
| (1R,2R,5R,6S,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 138257-18-8             |
| (1R,2S,5S,6R,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 138257-19-9             |
| (1R,2S,5S,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 169102-57-2             |
| (1R,2R,5S,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 678970-15-5             |
| (1R,2S,5R,6S,9S,10S)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 678970-16-6             |
| (1R,2R,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン     | 678970-17-7             |

24

パーフルオロオクタン  
酸(PFOA)とその塩  
及び PFOA 関連物質<sup>(注7)</sup>

・化学物質の審査及び  
製造等の規制に関する  
法律(化審法)  
・ EU POPs 規則  
(EU)2019/1021 及び  
(EU)2020/784<sup>(注8)</sup>

すべて

・意図的添加<sup>(注1)</sup>  
・混合物または  
成形品<sup>(注8)</sup>中の  
PFOA とその塩の  
濃度の合計で  
0.0000025 重量%  
(25ppb)  
・混合物または  
成形品<sup>(注8)</sup>中の  
PFOA 関連物質の  
濃度の合計で  
0.0001 重量%  
(1,000ppb)

消火剤、撥水剤、  
界面活性剤、防錆剤、  
エッチング液、  
反射防止膜、  
フォトリソ、  
メッキ液、活性剤、  
コーティング、半田、  
潤滑油、接着剤、  
塗料、インキ、  
紙の表面処理剤、  
樹脂改質剤

【適用除外】  
侵襲型及び植込み型以外の医療機器に 0.0002 重量%(2ppm) 以下で含有する場合

該当する化学物質の代表例

| PFOA とその塩                                                           | CAS No.    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| パーフルオロオクタン酸 ;PFOA                                                   | 335-67-1   |
| パーフルオロオクタン酸アンモニウム塩 ;APFO                                            | 3825-26-1  |
| パーフルオロオクタン酸のナトリウム塩                                                  | 335-95-5   |
| パーフルオロオクタン酸のカリウム塩                                                   | 2395-00-8  |
| パーフルオロオクタン酸の銀塩                                                      | 335-93-3   |
| トリス(パーフルオロオクタン酸)クロム(III)                                            | 68141-02-6 |
| エタンアミニウム、N,N,N-トリエチル-, パーフルオロオクタン酸 (1:1)との塩                         | 98241-25-9 |
| 2,3,3,4,4,5,5,6,6-デカフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチル)ヘキサン酸 アンモニウム塩(1:1) | 13058-06-5 |
| ペンタデカフルオロオクタン酸(分枝型)                                                 | 90480-55-0 |

|                                           |                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質(注7)(続き) | 2,2,3,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-3,4-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸                                                                         | 1882109-81-0 |
|                                           | 2,3,3,4,4,5,6,6,6-ノナフルオロ-2,5-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸                                                                         | 1882109-80-9 |
|                                           | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)ヘプタン酸                                                                      | 15166-06-0   |
|                                           | アンモニウム塩, 直鎖/分岐 PFOA                                                                                                     | 90480-56-1   |
|                                           | PFOA 関連物質                                                                                                               | CAS No.      |
|                                           | ペンタデカフルオロオクチルフルオリド                                                                                                      | 335-66-0     |
|                                           | メチルパーフルオロオクタン酸                                                                                                          | 376-27-2     |
|                                           | エチルパーフルオロオクタン酸                                                                                                          | 3108-24-5    |
|                                           | トリエトキシ-1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロデシルシラン                                                                                      | 101947-16-4  |
|                                           | 1,3-Propanediol, 2,2-bis(γ-ω-perfluoro-C4-10-alkyl) thiomethyl derivs., phosphates, ammonium salts                      | 148240-85-1  |
|                                           | 1,3-Propanediol, 2,2-bis(γ-ω-perfluoro-C6-12-alkyl) thiomethyl derivs., phosphates, ammonium salts                      | 148240-87-3  |
|                                           | 2-Propenoic acid, C16-18-alkyl esters, polymers with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate | 160336-09-4  |
|                                           | 2-(パーフルオロオクチル)エチル=メタクリレート                                                                                               | 1996-88-9    |
|                                           | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-10-ヨードデカン                                                                   | 2043-53-0    |
|                                           | 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ヘプタデカフルオロデシル)-2,4,6,8-テトラメチル-シクロテトラシロキサン-[3-(オキシニルメトキシ)プロピル]誘導体               | 206886-57-9  |
|                                           | 1H,1H,2H-ヘプタデカフルオロ-1-デセン                                                                                                | 21652-58-4   |
|                                           | 3,4-ビス(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソオクチルアミノ)ベンゼンスルホニルクロリド                                               | 24216-05-5   |
|                                           | 2H,2H-パーフルオロデカン酸                                                                                                        | 27854-31-5   |
|                                           | アクリル酸 1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロデシル                                                                                          | 27905-45-9   |
|                                           | 1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシルメチルジクロロシラン                                                                                         | 3102-79-2    |
|                                           | トリス[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)フェニル]ホスフィン                                                     | 325459-92-5  |
|                                           | ビス[トリス(4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)フェニル)ホスフィン]パラジウム(ii) 二塩化物                                   | 326475-46-1  |
|                                           | ビス(ペンタデカフルオロオクタン酸)無水物                                                                                                   | 33496-48-9   |
|                                           | N-(2-カルボキシラトエチル)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソオクチル)アミノ]-1-プロパンアミニウム              | 39186-68-0   |
|                                           | パーフルオロオクチルホスホン酸 ;C8-PFPA                                                                                                | 40143-78-0   |
|                                           | ビス(パーフルオロオクチル)ホスフィン酸 ;C8/C8-PFPIA                                                                                       | 40143-79-1   |
|                                           | N-[3-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]プロピル]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド                                            | 41358-63-8   |
|                                           | ヘプタデカフルオロオクチルヨージド                                                                                                       | 507-63-1     |
|                                           | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, polymer with 2-propenoic acid    | 53515-73-4   |
|                                           | N-[3-(パーフルオロオクタノイルアミド)プロピル]N,N,N-トリメチルアンモニウムクロライド                                                                       | 53517-98-9   |
|                                           | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=二水素=ホスファート                                                            | 57678-03-2   |
|                                           | ビス(パーフルオロオクチル)ホスフィン酸 ;C6/C8-PFPIA                                                                                       | 610800-34-5  |
|                                           | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-[[2-(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate                         | 65530-57-6   |
|                                           | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-2-(phosphonoxy) ethyl-                                                              | 65530-61-2   |
|                                           | Poly(difluoromethylene), α, α'-phosphinobis(oxy-2,1-ethanediyl) bis(ω-fluoro-                                           | 65530-62-3   |
|                                           | 1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロ-1-デカノール                                                                                           | 678-39-7     |
|                                           | リン酸ビス[2-(ヘプタデカフルオロオクチル)エチル]                                                                                             | 678-41-1     |
|                                           | パーフルオロ脂肪酸(C7-13)                                                                                                        | 68333-92-6   |

|                                                             |                                                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩<br/>及び PFOA 関連物質 (注7)<br/>(続き)</p> | パーフルオロ脂肪酸(C7-13)とエチルアミンの化合物                                                                                                                                  | 69278-80-4 |
|                                                             | 2-Decenoic acid,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- hexadecafluoro-                                                                                          | 70887-84-2 |
|                                                             | 4,4-ビス[(γ-ω-パーフルオロアルキル(C=8~20))チオ]ペンタン酸と 2,2'-イミノジエタノールの化合物                                                                                                  | 71608-61-2 |
|                                                             | パーフルオロ脂肪酸(C6-18)アンモニウム塩                                                                                                                                      | 72623-77-9 |
|                                                             | パーフルオロカルボン酸(C7-13)アンモニウム塩                                                                                                                                    | 72968-38-8 |
|                                                             | パーフルオロデシルジメチルクロロシラン                                                                                                                                          | 74612-30-9 |
|                                                             | トリクロロ(1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロデシル)シラン                                                                                                                           | 78560-44-8 |
|                                                             | α-フルオロ-ω-(2-スルホエチル)-ポリ(ジフルオロメチレン)                                                                                                                            | 80010-37-3 |
|                                                             | トリメトキシ(1H,1H,2H,2H-ヘプタデカフルオロデシル)シラン                                                                                                                          | 83048-65-1 |
|                                                             | ヘプタデカフルオロ-1-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクチル)オキシ]ノネン                                                                                            | 84029-60-7 |
|                                                             | N-(3-アミノプロピル)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド                                                                                                 | 85938-56-3 |
|                                                             | 3-[エチル(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソオクチル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩                                                                              | 89685-61-0 |
|                                                             | Octanoic acid, pentadecafluoro-, mixed esters with 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] and 2,2'-[1,6-hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] | 90480-57-2 |
|                                                             | C7-19, α-ω-パーフルオロ-N,N-ビス(ヒドロキシエチル)アミド                                                                                                                        | 90622-99-4 |
|                                                             | パーフルオロ脂肪酸(C7-19)                                                                                                                                             | 91032-01-8 |
|                                                             | a-[2-[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソオクチル)アミノ]エチル]-ω-ヒドロキシポリ(オキシ-1,2-エタンジイル)                                                                   | 93480-00-3 |
|                                                             | リン酸ジアンモニウム 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル                                                                                                 | 93857-44-4 |
|                                                             | リン酸ジアンモニウム 2-ヒドロキシ-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ヘプタデカフルオロウンデシル                                                                                     | 94200-45-0 |
|                                                             | [2-(スルホチオ)エチル]-, C-(γ-ω-パーフルオロ-C6-9-アルキル) エステルカルバミン酸ナトリウム塩                                                                                                   | 95370-51-7 |

含有禁止化学物質 …… 続き

有害禁止化学物質 統合

| No.                                 | 物質群                | 主な法令<br>または工業基準                                                   | 対 象                                                                                 | 閾 値                                                      | 使用例                        |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 25                                  | 多環芳香族炭化水素<br>(PAH) | REACH 規則<br>(EC)No1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 50                  | 皮膚又は口腔内に<br>直接、長時間または<br>短時間で繰り返し<br>接触するゴムまたは<br>プラスチック部品                          | 以下いずれかの<br>PAH が部品中の<br>濃度として 0.0001<br>重量%<br>(1ppm)    | ゴム、可塑剤、<br>プラスチックの着色顔<br>料 |
|                                     |                    |                                                                   | 遊具を含む玩具及び<br>保育用品用で、皮膚<br>または口腔内に直<br>接、長時間または<br>短時間で繰り返し接<br>触するゴムまたは<br>プラスチック部品 | 以下いずれかの<br>PAH が部品中の<br>濃度として<br>0.00005 重量%<br>(0.5ppm) |                            |
|                                     |                    | REACH 規則<br>(EC)No1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup> | ・衣類及び関連アク<br>セサリー<br>・繊維製品<br>・履物                                                   | 以下いずれかの<br>PAH が均質材料<br>中の濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm)  |                            |
| 該当する化学物質                            |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          |                            |
| 化学物質名                               |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | CAS No.                    |
| ベンゾ(a)ピレン(BaP)                      |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 50-32-8                    |
| ベンゾ(e)ピレン(BeP)                      |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 192-97-2                   |
| ベンゾ(a)アントラセン(BaA)                   |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 56-55-3                    |
| クリセン(CHR)                           |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 218-01-9                   |
| ベンゾ(b)フルオランテン(BbFA)                 |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 205-99-2                   |
| ベンゾ(j)フルオランテン(BjFA)                 |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 205-82-3                   |
| ベンゾ(k)フルオランテン(BkFA)                 |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 207-08-9                   |
| ジベンゾ(a,h)アントラセン(DBA <sub>h</sub> A) |                    |                                                                   |                                                                                     |                                                          | 53-70-3                    |

## 含有禁止化学物質 …… 続き

| No.                      | 物質群                                                                                                                           | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 対 象                                                         | 閾 値                                                         | 使用例                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 26                       | フタル酸エステル(4 種)<br><br>・フタル酸ビス(2-エチル<br>ヘキシル)<br>(DEHP)<br>・フタル酸ジブチル<br>(DBP)<br>・フタル酸ブチルベンジル<br>(BBP)<br>・フタル酸ジイソブチル<br>(DIBP) | RoHS 指令 2011/65/EU<br>を修正する欧州委員会委<br>任指令 2015/863/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 電気電子製品<br>(アクセサリー、<br>付属品を含む)                               | 均質材料中の<br>各フタル酸エステ<br>ルの濃度として<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm)      | 可塑剤、<br>染料、顔料、<br>塗料、インキ、<br>接着剤、<br>潤滑剤 |
|                          |                                                                                                                               | REACH 規則<br>(EC)No1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 以下の除外用<br>途を除くすべて                                           | 可塑化された材料中<br>の各フタル酸エステ<br>ルの濃度の合計で<br>0.1 重量%<br>(1,000ppm) |                                          |
|                          |                                                                                                                               | 上記の REACH 規則 (EC)No1907/2006 の付属書 17 Entry 51 において、以下の成形品は<br>適用しません。<br><br>(1) 人の粘膜に接触しない、または人の皮膚と長時間接触しないことを条件として、産業用<br>や農業用で使用する成形品、または、屋外でのみ使用する成形品<br>(2) 2024 年 1 月 7 日以前に上市される航空機、またはその航空機の整備や修理に使用<br>され、安全性と耐空性に不可欠な成形品<br>(3) 2024 年 1 月 7 日以前に上市された指令 2007/46/EC が適用される自動車、またはそ<br>の自動車の整備や修理に使用され、それなしでは自動車が機能しない成形品<br>(4) 研究室用の測定装置、またはその部品<br>(5) 食品接触材規則 (EC)No1935/2004 または規則 (EU)No 10/2011 が適用され、食品に<br>接触することを意図した材料及び成形品<br>(6) 医療機器指令 90/385/EEC、93/42/EEC または 98/79/EC が適用される医療機器、<br>またはその部品<br>(7) RoHS 指令 2011/65/EU が適用される電気電子機器<br>(8) 規則 (EC)No726/2004、指令 2001/82/EC または指令 2001/83/EC が適用される医薬<br>品の直接包装<br><br>該当する化学物質 |                                                             |                                                             |                                          |
| 化学物質名                    |                                                                                                                               | CAS No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP) |                                                                                                                               | 117-81-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                             |                                          |
| フタル酸ジブチル (DBP)           |                                                                                                                               | 84-74-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |
| フタル酸ブチルベンジル (BBP)        |                                                                                                                               | 85-68-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |
| フタル酸ジイソブチル (DIBP)        |                                                                                                                               | 84-69-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |
| 27                       | ホルムアルデヒド                                                                                                                      | ・米国連邦法<br>ホルムアルデヒド規制<br>40 CFR Part 770<br>・ドイツ化学品禁止規則<br>・デンマーク ホルムアルデ<br>ヒド規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合板、パーティ<br>クルボード、中<br>密度ファイバ<br>ーボードなどを用<br>いた木材製品<br>または部品 | 意図的添加 <sup>(注1,5)</sup>                                     | スピーカーボックス、<br>ラック                        |
|                          |                                                                                                                               | ・REACH 規則<br>(EC) No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup><br>・オーストリア BGI<br>1990/194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・衣類及び関連<br>アクセサリー<br>・繊維製品<br>・履物                           | 均質材料中の<br>ホルムアルデヒド<br>の濃度として<br>0.0075 重量%<br>(75ppm)       | 接着剤、塗料                                   |
|                          |                                                                                                                               | 該当する化学物質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                             |                                          |
| 化学物質名                    |                                                                                                                               | CAS No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |
| ホルムアルデヒド                 |                                                                                                                               | 50-00-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                             |                                          |

## 含有禁止化学物質 … 続き

| No.                                           | 物質群                                          | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 対 象                               | 閾 値                                        | 使用例                               |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|--------|------------------|---------|------------|----------------|-----------|---------|---------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|-------|------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-------|-----------------------|----------|----|------------------------|---------|-----|-------------------|----------|----|--------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|--|--|----------------------------|---------|-------|---------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|----------------------|----------|-------|------------------------|----------|-------|---------------------------|----------|-------|-------------------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------|
| 28                                            | ヒ素及びヒ素化合物                                    | ・REACH 規則<br>(EC) No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 木材                                | 意図的添加 <sup>(注1)</sup>                      | 木材防腐剤                             |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | ・REACH 規則<br>(EC) No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・衣類及び関連アク<br>セサリー<br>・繊維製品<br>・履物 | 均質材料中の<br>ヒ素の濃度として<br>0.0001 重量%<br>(1ppm) |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 光学ガラス<br>フィルターガラス                 | 意図的添加 <sup>(注1、6)</sup>                    | 消泡剤、消色剤                           |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | 該当する化学物質の代表例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>ヒ素</td><td>7440-38-2</td></tr><tr><td>ヒ酸クロム酸化銅 (CGA)</td><td>37337-13-6</td></tr><tr><td>五酸化ニヒ素</td><td>1303-28-2</td></tr><tr><td>三酸化ニヒ素</td><td>1327-53-3</td></tr><tr><td>ヒ酸トリエチル</td><td>15606-95-8</td></tr><tr><td>ヒ酸鉛(II)</td><td>3687-31-8</td></tr><tr><td>ヒ酸カルシウム</td><td>7778-44-1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   | 化学物質名 | CAS No. | ヒ素                  | 7440-38-2           | ヒ酸クロム酸化銅 (CGA) | 37337-13-6 | 五酸化ニヒ素            | 1303-28-2 | 三酸化ニヒ素 | 1327-53-3        | ヒ酸トリエチル | 15606-95-8 | ヒ酸鉛(II)        | 3687-31-8 | ヒ酸カルシウム | 7778-44-1           |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 化学物質名                                         | CAS No.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヒ素                                            | 7440-38-2                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヒ酸クロム酸化銅 (CGA)                                | 37337-13-6                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 五酸化ニヒ素                                        | 1303-28-2                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 三酸化ニヒ素                                        | 1327-53-3                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヒ酸トリエチル                                       | 15606-95-8                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヒ酸鉛(II)                                       | 3687-31-8                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヒ酸カルシウム                                       | 7778-44-1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 29                                            | フッ素系温室効果ガ<br>ス<br>(HFC、PFC、SF <sub>6</sub> ) | EU F ガス規則<br>(EU) 2024/573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対象となるガス<br>及び製品は以下を参<br>照         | 意図的添加 <sup>(注1)</sup>                      | 冷媒、吹き付け剤、<br>消火剤、洗浄剤、<br>絶縁材、苛性ガス |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | 対象となるフッ素系温室効果ガス類 (fluorinated greenhouse gases)<br>(EU F ガス規則 付属書 I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
|                                               |                                              | <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th><th>GWP<sup>(※1)</sup></th></tr><tr><td colspan="3">ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)</td></tr><tr><td>トリフルオロメタン(HFC-23)</td><td>75-46-7</td><td>14,800</td></tr><tr><td>ジフルオロメタン(HFC-32)</td><td>75-10-5</td><td>675</td></tr><tr><td>フッ化メチル(HFC-41)</td><td>593-53-3</td><td>92</td></tr><tr><td>ペンタフルオロエタン(HFC-125)</td><td>354-33-6</td><td>3,500</td></tr><tr><td>1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134)</td><td>359-35-3</td><td>1,100</td></tr><tr><td>1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a)</td><td>811-97-2</td><td>1,430</td></tr><tr><td>1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143)</td><td>430-66-0</td><td>353</td></tr><tr><td>1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)</td><td>420-46-2</td><td>4,470</td></tr><tr><td>1,2-ジフルオロエタン(HFC-152)</td><td>624-72-6</td><td>53</td></tr><tr><td>1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a)</td><td>75-37-6</td><td>124</td></tr><tr><td>フルオロエタン (HFC-161)</td><td>353-36-6</td><td>12</td></tr><tr><td>1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン(HFC-227ea)</td><td>431-89-0</td><td>3,220</td></tr><tr><td>1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236cb)</td><td>677-56-5</td><td>1,340</td></tr><tr><td>1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236ea)</td><td>431-63-0</td><td>1,370</td></tr><tr><td>1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236fa)</td><td>690-39-1</td><td>9,810</td></tr><tr><td>1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245ca)</td><td>679-86-7</td><td>693</td></tr><tr><td>1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245fa)</td><td>460-73-1</td><td>1,030</td></tr><tr><td>1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(HFC-365 mfc)</td><td>406-58-6</td><td>794</td></tr><tr><td>1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(HFC-43-10 mee)</td><td>138495-42-8</td><td>1,640</td></tr><tr><td colspan="3">パーフルオロカーボン類(PFCs)</td></tr><tr><td>テトラフルオロメタン(4 フッ化炭素、PFC-14)</td><td>75-73-0</td><td>7,390</td></tr><tr><td>ヘキサフルオロエタン(PFC-116)</td><td>76-16-4</td><td>12,200</td></tr><tr><td>オクタフルオロプロパン(PFC-218)</td><td>76-19-7</td><td>8,830</td></tr><tr><td>デカフルオロブタン(PFC-31-10)</td><td>355-25-9</td><td>8,860</td></tr><tr><td>ドデカフルオロペンタン(PFC-41-12)</td><td>678-26-2</td><td>9,160</td></tr><tr><td>テトラデカフルオロヘキササン(PFC-51-14)</td><td>355-42-0</td><td>9,300</td></tr><tr><td>オクタフルオロシクロブタン(PFC-c318)</td><td>115-25-3</td><td>10,300</td></tr><tr><td>パーフルオロデカリン (PFC-9-1-18)</td><td>306-94-5</td><td>7,480</td></tr></table> |                                   |                                            |                                   | 化学物質名 | CAS No. | GWP <sup>(※1)</sup> | ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) |                |            | トリフルオロメタン(HFC-23) | 75-46-7   | 14,800 | ジフルオロメタン(HFC-32) | 75-10-5 | 675        | フッ化メチル(HFC-41) | 593-53-3  | 92      | ペンタフルオロエタン(HFC-125) | 354-33-6 | 3,500 | 1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134) | 359-35-3 | 1,100 | 1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a) | 811-97-2 | 1,430 | 1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143) | 430-66-0 | 353 | 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a) | 420-46-2 | 4,470 | 1,2-ジフルオロエタン(HFC-152) | 624-72-6 | 53 | 1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a) | 75-37-6 | 124 | フルオロエタン (HFC-161) | 353-36-6 | 12 | 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン(HFC-227ea) | 431-89-0 | 3,220 | 1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236cb) | 677-56-5 | 1,340 | 1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236ea) | 431-63-0 | 1,370 | 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236fa) | 690-39-1 | 9,810 | 1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245ca) | 679-86-7 | 693 | 1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245fa) | 460-73-1 | 1,030 | 1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(HFC-365 mfc) | 406-58-6 | 794 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(HFC-43-10 mee) | 138495-42-8 | 1,640 | パーフルオロカーボン類(PFCs) |  |  | テトラフルオロメタン(4 フッ化炭素、PFC-14) | 75-73-0 | 7,390 | ヘキサフルオロエタン(PFC-116) | 76-16-4 | 12,200 | オクタフルオロプロパン(PFC-218) | 76-19-7 | 8,830 | デカフルオロブタン(PFC-31-10) | 355-25-9 | 8,860 | ドデカフルオロペンタン(PFC-41-12) | 678-26-2 | 9,160 | テトラデカフルオロヘキササン(PFC-51-14) | 355-42-0 | 9,300 | オクタフルオロシクロブタン(PFC-c318) | 115-25-3 | 10,300 | パーフルオロデカリン (PFC-9-1-18) | 306-94-5 | 7,480 |
| 化学物質名                                         | CAS No.                                      | GWP <sup>(※1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| トリフルオロメタン(HFC-23)                             | 75-46-7                                      | 14,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ジフルオロメタン(HFC-32)                              | 75-10-5                                      | 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| フッ化メチル(HFC-41)                                | 593-53-3                                     | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ペンタフルオロエタン(HFC-125)                           | 354-33-6                                     | 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134)                   | 359-35-3                                     | 1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a)                  | 811-97-2                                     | 1,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143)                      | 430-66-0                                     | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a)                     | 420-46-2                                     | 4,470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,2-ジフルオロエタン(HFC-152)                         | 624-72-6                                     | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a)                        | 75-37-6                                      | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| フルオロエタン (HFC-161)                             | 353-36-6                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン(HFC-227ea)          | 431-89-0                                     | 3,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236cb)            | 677-56-5                                     | 1,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236ea)            | 431-63-0                                     | 1,370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236fa)            | 690-39-1                                     | 9,810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245ca)              | 679-86-7                                     | 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245fa)              | 460-73-1                                     | 1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(HFC-365 mfc)             | 406-58-6                                     | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(HFC-43-10 mee) | 138495-42-8                                  | 1,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| パーフルオロカーボン類(PFCs)                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| テトラフルオロメタン(4 フッ化炭素、PFC-14)                    | 75-73-0                                      | 7,390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ヘキサフルオロエタン(PFC-116)                           | 76-16-4                                      | 12,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| オクタフルオロプロパン(PFC-218)                          | 76-19-7                                      | 8,830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| デカフルオロブタン(PFC-31-10)                          | 355-25-9                                     | 8,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| ドデカフルオロペンタン(PFC-41-12)                        | 678-26-2                                     | 9,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| テトラデカフルオロヘキササン(PFC-51-14)                     | 355-42-0                                     | 9,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| オクタフルオロシクロブタン(PFC-c318)                       | 115-25-3                                     | 10,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |
| パーフルオロデカリン (PFC-9-1-18)                       | 306-94-5                                     | 7,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                   |       |         |                     |                     |                |            |                   |           |        |                  |         |            |                |           |         |                     |          |       |                             |          |       |                              |          |       |                          |          |     |                           |          |       |                       |          |    |                        |         |     |                   |          |    |                                      |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                    |          |       |                                  |          |     |                                  |          |       |                                   |          |     |                                               |             |       |                   |  |  |                            |         |       |                     |         |        |                      |         |       |                      |          |       |                        |          |       |                           |          |       |                         |          |        |                         |          |       |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| フッ素系温室効果ガス<br>(HFC, PFC, SF <sub>6</sub> )<br>(続き) | 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,5-ウンデカフルオロ-2-(トリフルオロメチル)ペンタン (R-41-14)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355-04-4   | 7,370  |
|                                                    | その他のパーフルオロ化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |
|                                                    | 六フッ化硫黄(SF <sub>6</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2551-62-4  | 22,800 |
|                                                    | 2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパンニトリル                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42532-60-5 | 2,750  |
|                                                    | <p>(※1) GWP(global warming potential):地球温暖化係数</p> <p>その他の対象物質および対象となるガス及び製品については EU F ガス規則 (EU) 2024/573 の<br/>         附属書 II ～IV を参照のこと。<br/> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400573#anx_II">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400573#anx_II</a></p> |            |        |

## 含有禁止化学物質 …… 続き

| No.      | 物質群                                                            | 主な法令<br>または工業基準                                                                             | 対 象                              | 閾 値                 | 使用例                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 30       | REACH 規則 付属書 17<br>掲載の CMR 物質<br>(すでに含有禁止化学物質に<br>指定している物質は除く) | REACH 規則<br>(EC) No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 72 <sup>(注12)</sup>                         | ・衣類及び関連<br>アクセサリ<br>・繊維製品<br>・履物 | 下表参照                | ストラップ、<br>キャリングバッグ、<br>ポーチ等 |
| 該当する化学物質 |                                                                |                                                                                             |                                  |                     |                             |
|          |                                                                | 化学物質名                                                                                       | CAS No.                          | 閾値 (均質材料中)          |                             |
|          |                                                                | ベンゼン                                                                                        | 71-43-2                          | 0.0005 重量% (5 ppm)  |                             |
|          |                                                                | $\alpha, \alpha, \alpha$ -4 テトラクロロトルエン;<br>p-クロロベンゾトリクロリド                                   | 5216-25-1                        | 0.0001 重量% (1 ppm)  |                             |
|          |                                                                | $\alpha, \alpha, \alpha$ -トリクロロトルエン;<br>ベンゾトリクロリド                                           | 98-07-7                          | 0.0001 重量% (1 ppm)  |                             |
|          |                                                                | $\alpha$ -クロロトルエン;<br>塩化ベンジル                                                                | 100-44-7                         | 0.0001 重量% (1 ppm)  |                             |
|          |                                                                | 1,2-ベンゼンジカルボン酸;<br>炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする<br>炭素数6~8側鎖アルキルエステル類                                  | 71888-89-6                       | 0.1 重量% (1,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | フタル酸ビス(2-メトキシエチル)                                                                           | 117-82-8                         | 0.1 重量% (1,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | フタル酸ジイソペンチル                                                                                 | 605-50-5                         | 0.1 重量% (1,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | フタル酸ジアミル (DPP)                                                                              | 131-18-0                         | 0.1 重量% (1,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | フタル酸ジ-n-ヘキシル (DnHP)                                                                         | 84-75-3                          | 0.1 重量% (1,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | N-メチルピロリドン;<br>1-メチル-2-ピロリドン<br>(NMP)                                                       | 872-50-4                         | 0.3 重量% (3,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | N,N-ジメチルアセトアミド<br>(DMAC)                                                                    | 127-19-5                         | 0.3 重量% (3,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | N,N-ジメチルホルムアミド;<br>ジメチルホルムアミド                                                               | 68-12-2                          | 0.3 重量% (3,000 ppm) |                             |
|          |                                                                | 1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン;<br>ディスパースブルー1                                                        | 2475-45-8                        | 0.005 重量% (50 ppm)  |                             |
|          |                                                                | ベンズアミン, 4,4'-(4-イミノシクロヘキサ-<br>2,5-ジエニリデンメチレン)ジアニリン塩酸<br>塩;<br>ペーシックレッド 9                    | 569-61-9                         | 0.005 重量% (50 ppm)  |                             |
|          |                                                                | [4-[4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンズヒドリリ<br>デン]シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン]<br>ジメチルアンモニウム塩酸塩;<br>ペーシックバイオレット 3 | 548-62-9                         | 0.005 重量% (50 ppm)  |                             |
|          |                                                                | 4-クロロ-2-メチルアニリン塩酸塩                                                                          | 3165-93-3                        | 0.003 重量% (30 ppm)  |                             |
|          |                                                                | 2-ナフタレンアミン酢酸塩                                                                               | 553-00-4                         | 0.003 重量% (30 ppm)  |                             |
|          |                                                                | 4-メトキシ-m-フェニレンジアミン硫酸塩;<br>2,4-ジアミノアニソール硫酸塩                                                  | 39156-41-7                       | 0.003 重量% (30 ppm)  |                             |
|          |                                                                | 2,4,5-トリメチルアニリン塩酸塩                                                                          | 21436-97-5                       | 0.003 重量% (30 ppm)  |                             |
|          |                                                                | キノリン                                                                                        | 91-22-5                          | 0.005 重量% (50 ppm)  |                             |



含有禁止化学物質 …… 続き

| No.                                                                                                      | 物質群                                                                                  | 主な法令<br>または工業基準                                    | 対 象              | 関 値                                                                                                                                                         | 使用例                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                                                                                                       | C9～C14 のパーフル<br>オロカルボン酸<br>(PFCAs)とその塩<br>及び C9～C14 PFCA<br>関連物質 <sup>(注13、14)</sup> | REACH 規則<br>(EC) No.1907/2006 の<br>付属書 17 Entry 68 | 以下除外用途を<br>除くすべて | ・混合物または<br>成形品中の<br>C9-C14 PFCAs と<br>その塩の濃度の<br>合計で<br>0.0000025 重量%<br>(25ppb)<br>・混合物または<br>成形品中の<br>C9-C14 PFCA<br>関連物質の合計で<br>0.000026 重量%<br>(260ppb) | 消火剤、撥水剤、<br>界面活性剤、防錆<br>剤、エッチング液、<br>反射防止膜、<br>フォトレジスト、<br>メッキ液、活性剤、<br>コーティング、半田、<br>潤滑油、接着剤、<br>塗料、インキ、<br>紙の表面処理剤、<br>樹脂改質剤 |
| 以下の適用除外は原則、下記除外期限の 1 年前から上記基準を適用します。                                                                     |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| 【適用除外】                                                                                                   |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| (1) 2023 年 12 月 31 日前に上市された完成品の電子機器の予備部品又は交換部品に使用される半導体: 2030.12.31                                      |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| (2) パーフルオロアルコキシ基を含むフッ素樹脂及びフッ素ゴム中に C9-C14 PFCAs の合計で 0.00001 重量% (100ppb) 以下で含有する場合 (2024.8.25 以降)        |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| (3) 電離照射または熱分解で製造されたポリテトラフルオロエチレン (PTFE) マイクロパウダー中に C9-C14 PFCAs またはその塩が 0.0001 重量% (1,000ppb) 以下で含有する場合 |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| 該当する化学物質の代表                                                                                              |                                                                                      |                                                    |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| 化学物質名                                                                                                    |                                                                                      | CAS No.                                            |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロノナン酸 (PFNA: C9 PFCA)                                                                               |                                                                                      | 375-95-1                                           |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロノナン酸ナトリウム                                                                                          |                                                                                      | 21049-39-8                                         |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロノナン酸アンモニウム                                                                                         |                                                                                      | 4149-60-4                                          |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロデカン酸 (PFDA: C10 PFCA)                                                                              |                                                                                      | 335-76-2                                           |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロデカン酸ナトリウム                                                                                          |                                                                                      | 3830-45-3                                          |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロデカン酸アンモニウム                                                                                         |                                                                                      | 3108-42-7                                          |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロウンデカン酸 (PFUnDA: C11 PFCA)                                                                          |                                                                                      | 2058-94-8                                          |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロドデカン酸 (PFDDA: C12 PFCA)                                                                            |                                                                                      | 307-55-1                                           |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロトリデカン酸 (PFTTrDA: C13 PFCA)                                                                         |                                                                                      | 72629-94-8                                         |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| パーフルオロテトラデカン酸 (PFTDA: C14 PFCA)                                                                          |                                                                                      | 376-06-7                                           |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |



含有禁止化学物質 …… 続き

| No. | 物質群                                                    | 主な法令<br>または工業基準                                                                 | 対 象                   | 閾 値                                                                                                                               | 使用例                          |  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 41  | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール<br>(UV-328) | ・POPs 条約 附属書 A (廃絶)<br>・EU POPs 規則 (EU)2019/1021<br>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | すべて                   | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・混合物または成形品中の UV-328 の濃度として 0.0001 重量% (1ppm)                                                            | 紫外線吸収剤、偏光板、反射防止フィルム、ホログラムラベル |  |
|     |                                                        | 以下の適用除外は原則、下記除外期限の 1 年前から上記基準を適用します。                                            |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 【除外用途】<br>・偏光板中のトリアセチルセルロース(TAC)フィルム(2030.2.26 まで)                              |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 該当する化学物質                                                                        |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 化学物質名                                                                           | CAS No.               |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール (UV-328)                             | 25973-55-1            |                                                                                                                                   |                              |  |
| 42  | パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)                     | 米国/カリフォルニア州 AB1817                                                              | 繊維製品 <sup>(注15)</sup> | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・材料中の全有機フッ素として 0.01 重量% (100ppm)                                                                        | 撥水剤、表面コーティング                 |  |
|     |                                                        | なお、2026 年 1 月 1 日から以下の閾値に変更となります。<br>・全有機フッ素として材料中の 0.005 重量%(50ppm)            |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
| 43  | パーフルオロヘキサン酸(PFHxA)とその塩及び PFHxA 関連物質 <sup>(注16)</sup>   | REACH 規則 (EC)No1907/2006 の 付属書 17 Entry79                                       | 繊維、皮革製品               | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・均質材料中の PFHxA とその塩の濃度の合計で 0.0000025 重量% (25ppb)<br>・均質材料中の PFHxA 関連物質の濃度の合計で 0.0001 重量% (1ppm、1,000ppb) | カーペット、皮革、繊維、紙、メッキ、電子部品       |  |
|     |                                                        | 上記基準は、2025 年 10 月 10 日(法規制の施行1年前)から適用します。ただし、状況により適用開始日を変更する可能性があります。           |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 該当する化学物質の代表例                                                                    |                       |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | 化学物質名                                                                           | CAS No.               |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | ウンデカフルオロヘキサン酸                                                                   | 307-24-4              |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | ナトリウム=ウンデカフルオロヘキサノアート                                                           | 2923-26-4             |                                                                                                                                   |                              |  |
|     |                                                        | アンモニウム=2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-ウンデカフルオロヘキサノアート                                    | 21615-47-4            |                                                                                                                                   |                              |  |

含有禁止化学物質 …… 続き

| No. | 物質群                                                             | 主な法令<br>または工業基準                                                                                                                             | 対 象 | 閾 値                                                                                                                                       | 使用例             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 44  | ペンタクロロフェノール(PCP)とその塩およびエステル                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・EU POPs 規則 (EU)2019/1021</li> <li>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)</li> </ul>                            | すべて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・意図的添加<sup>(注1)</sup></li> <li>・混合物または成形品中のペンタクロロフェノールまたはその塩およびエステルの合計で0.0005重量% (5ppm)</li> </ul> | 殺菌剤、防腐剤         |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |
| 45  | 中鎖塩素化パラフィン(MCCP)(炭素数14から17までのものであって、塩素化率45重量%以上)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・POPs条約 附属書A (廃絶)</li> <li>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)</li> <li>・EU POPs 規則 (EU)2019/1021</li> </ul> | すべて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・意図的添加<sup>(注1)</sup></li> </ul>                                                                   | 難燃性樹脂原料         |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |
| 46  | C9-C21 長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質 <sup>(注14)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・POPs条約 附属書A (廃絶)</li> <li>・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)</li> <li>・EU POPs 規則 (EU)2019/1021</li> </ul> | すべて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・意図的添加<sup>(注1)</sup></li> </ul>                                                                   | フッ素ポリマー加工助剤、熱媒体 |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |
|     |                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                           |                 |

含有禁止化学物質 …… 続き

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 物質群                      | 主な法令<br>または工業基準                                    | 対 象 | 関 値                                                                                                                            | 使用例 |       |         |                                               |            |                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------|
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | デカブロモジフェニ<br>ルエタン(DBDPE) | ・オーストラリア工業<br>化学品環境管理基準<br>・カナダ特定有害物質<br>禁止規則の候補物質 | すべて | ・意図的添加 <sup>(注1)</sup><br>・物質および混合物中<br>の DBDPE の濃度とし<br>て 0.001 重量%<br>(10ppm)<br>・成形品中の DBDPE<br>の濃度として 0.05 重<br>量%(500ppm) | 難燃剤 |       |         |                                               |            |                                                |              |
| <p>上記基準は、2026 年 7 月 1 日(オーストラリア工業化学品環境管理基準の施行 6 か月前)から適用します。</p> <p>なお、オーストラリア工業化学品に関する適用除外は以下の通りです。</p> <p>原則、下記除外期限の 1 年前から上記基準を適用しますが、状況により適用除外用途及び適用開始日を変更する可能性があります。</p> <p>【適用除外】</p> <p>(1)航空宇宙用途 2037.7.1</p> <p>(2)自動車、船舶、鉄道およびその他の輸送用途 2037.7.1</p> <p>(3)電気電子機器 2037.7.1</p> <p>(4)農業、建設、製造、鉱業用の機器および機械 2037.7.1</p> <p>(5)産業機械、非道路移動機械および定置型動力機械 2037.7.1</p> <p>(6)上記(1)～(5)の用途製品の交換部品 物品の耐用年数の終了まで</p> <p>該当する化学物質の代表例</p> <table><tr><th>化学物質名</th><th>CAS No.</th></tr><tr><td>1,2-ビス(ペンタブロモフェニル)エタン(別名:デカブロモジフェニルエタン、DBDPE)</td><td>84852-53-9</td></tr><tr><td>Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, brominated</td><td>1092834-40-6</td></tr></table> |                          |                                                    |     |                                                                                                                                |     | 化学物質名 | CAS No. | 1,2-ビス(ペンタブロモフェニル)エタン(別名:デカブロモジフェニルエタン、DBDPE) | 84852-53-9 | Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, brominated | 1092834-40-6 |
| 化学物質名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAS No.                  |                                                    |     |                                                                                                                                |     |       |         |                                               |            |                                                |              |
| 1,2-ビス(ペンタブロモフェニル)エタン(別名:デカブロモジフェニルエタン、DBDPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84852-53-9               |                                                    |     |                                                                                                                                |     |       |         |                                               |            |                                                |              |
| Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, brominated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1092834-40-6             |                                                    |     |                                                                                                                                |     |       |         |                                               |            |                                                |              |

(注1) 意図的添加: 当該物質または当該物質を含む混合物を、量の多少にかかわらず、何らかの目的をもって添加することを意図的添加といいます。不純物(副生成物、製造工程で意図せず混入した物質など)は意図的添加ではありません。

なお、関値に「意図的添加」と記載された場合は、意図的添加が不可なことを意味します。

(注2) 本適用対象中の物質に対する規制関値は、製品中の濃度よりも放出量あるいは暴露限界に基づいています。

規制限界は次のとおりです。

・放射性物質:0.1m の距離に 1 μSv h<sup>-1</sup> を超える線量率

放出量と暴露レベルは実際の濃度レベルでは得られないため、報告用としての関値レベルは「意図的添加」が示されています。サプライヤは製品中の実際の濃度は法規制の適合評価としては有益ではないため、製品中の含有を把握している事を示すために、厳密な製品中の濃度を特定する代わりに、それらの物質の製品中の 0.1 重量%のデフォルト濃度の報告を選択する事が出来ます。

(注3) 欧州共同体のアゾ染料使用禁止は、アゾ基の還元切断により、例示されている 22 の芳香族アミンの 1 つが生成される特定アゾ染料・顔料に適用されます。関値レベルはアゾ染料・顔料ではなく、これらのアミンに適用されるものです。

(注4) HBCDD と同略称されています。HBCD と HBCDD は同一の物質です。

(注5) 以下の対象製品に対する規制関値は、ホルムアルデヒドの放出量に基づいています。

- ・ベニアコア合板及び複合コア合板:0.05ppm
- ・中密度ファイバーボード:0.11ppm
- ・薄型の中密度ファイバーボード:0.13ppm
- ・パーティクルボード:0.09ppm

(注6) 素材技術上の理由で、代替材料が入手できず、かつ、光学性能を確保するために設計上必須の場合に限り、含有を許容するものとします。

- (注 7) PFOA 関連物質とは、部分構造の一つとして直鎖または分岐鎖のパーフルオロヘプチル基( $C_7F_{15}$ )またはパーフルオロオクチル基( $C_8F_{17}$ )をもつ物質(塩及びポリマーを含む)であり、以下の関連物質は対象外です。
- ・ $C_8F_{17}-X$  で、 $X$  が F(フッ素)、Cl(塩素)、Br(臭素)である場合
  - ・ $CF_3[CF_2]_n-R'$  で表されるフルオロポリマー(ただし  $R'$  =任意の基、 $n>16$ )
  - ・炭素数 8 以上のパーフルオロカーボンを持つパーフルオロアルキルカルボン酸(その塩、エステル、ハロゲン化合物、無水物を含む)
  - ・炭素数 9 以上のパーフルオロカーボンを持つパーフルオロアルカンスルホン酸及びパーフルオロホスホン酸(その塩、エステル、ハロゲン化合物、無水物を含む)
  - ・POP 規則 付属書 I に掲載されているパーフルオロオクタンスルホン酸とその誘導体(PFOS)
- (注 8) 成形品に塗布する混合物に PFOA 類を含有している場合、ECHA 発行の「成形品中の物質の要求に関するガイダンス」を参考に、成形品と混合物(揮発/反応後)の総質量を濃度算出時の分母とします。ただし、法規制の改正等により、解釈を変更することがあります。
- (注 9) 以前は一定期間の除外が認められていた半導体製造装置及びラテックス印刷インク、植込み型以外の医療機器につきましては、対象法規制が、REACH 規則から POPs 規則に切り替わったことにより、以下の通り、除外期限が変更となりましたのでご注意ください。
- ・ラテックス印刷インク: 2020.12.3 まで
  - ・(EU)2017/745 対象の植込み型以外の医療機器: 2020.12.3 まで
  - ・半導体製造装置: 除外なし
- (注 10) ここでの PBDE 類は、テトラ BDE(テトラブロモジフェニルエーテル)、ペンタ BDE、ヘキサ BDE、ヘプタ BDE、デカ BDE を指します。
- (注 11) REACH 規則 (EC)No.1907/2006 付属書 17 Entry 63 については、以下の成形品には適用されません。  
(詳細は、官報「2015/628/EU」参照)
- (1) 2016 年 6 月 1 日より前に初めて EU 域内で上市された成形品
  - (2) 欧州議会及び理事会指令 2011/65/EU (改正 RoHS 指令)の対象となる成形品
- (注 12) REACH 規則(EC)No.1907/2006 の付属書 17 Entry 72 については、以下の用途には適用されません。
- (1) 天然皮革または毛皮だけで製造された衣類やその関連アクセサリ、履物、衣類のパーツ
  - (2) 非繊維製のファスナー及び非繊維製の装飾用の付属品
  - (3) 中古の衣類やその関連アクセサリ、衣類や履物以外の繊維製品
  - (4) 屋内用の床一面のカーペット及び繊維製床材・敷物及びカーペットランナー
  - (5) 欧州規制(EU)2016/425 の範囲内の個人用保護具及び(EU)2017/745 の範囲内にある医療用具
  - (6) 使い捨て繊維製品(1 回限りの使用を目的とし、同様の目的で 2 回目以降も使用することを意図していないもの)
  - (7) 衣類以外の繊維製品であって、通常又は合理的に予見される使用条件の下で、衣類と同程度に人の皮膚に接触しないもの
- (注 13) No.35、C9～C14 のパーフルオロカルボン酸(PFCAs)とその塩、及びその関連物質とは以下の物質が対象となります。
- (1)  $C_nF_{2n+1}-C(=O)OH$  ( $n=8, 9, 10, 11, 12, 13$ ) の直鎖状及び分岐状のパーフルオロカルボン酸(C9-C14PFCA)、その塩及びそれらの組み合わせ
  - (2) 他の炭素原子に直接結合した  $C_nF_{2n+1}-$  ( $n=8, 9, 10, 11, 12, 13$ ) のパーフルオロ基を有する C9-C14 PFCA 関連物質、その塩及びそれらの組み合わせ
  - (3) 他の炭素原子に直接結合していない  $C_nF_{2n+1}-$  (構造要素の 1 つとして  $n=9, 10, 11, 12, 13, 14$ ) で表されるパーフルオロ基を有する C9-C14 PFCA 関連物質、その塩及びそれらの組み合わせ
- また、以下の物質は対象外です。
- $C_nF_{2n+1}-X$  ( $X=F, Cl, Br, n=9, 10, 11, 12, 13, 14$ )、及びそれらの組み合わせ
  - $C_nF_{2n+1}-C(=O)OX'$  ( $n > 13$  及び  $X'$ =塩を含む基)
- (注 14) 含有禁止化学物質 No.35 「C9～C14 のパーフルオロカルボン酸(PFCAs)とその塩及び C9～C14 PFCA 関連物質」と No.46 「C9-C21 長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及び LC-PFCA 関連物質」は一部重複のため、それぞれの禁止条件をご確認ください。
- (注 15) No.42 PFAS における「繊維製品」とは、全体または一部に繊維を使用したアパレル、アクセサリ、バックパック、ハンドバック、キャリングケース、ストラップなどの製品を指します。皮革や不織布、スポンジ等の繊維を使用する製品や包装材も対象に含まれます。

(注 16) No.43 PFHxA とその塩及び PFHxA 関連物質とは、構造要素の 1 つとして、別の炭素原子に直接結合した C5F11-の直鎖状または分岐状のパーフルオロペンチル基、または C6F13-の直鎖状または分岐状のパーフルオロヘキシル基を有する物質が対象であり、以下の物質は対象外です。

(a) C6F14(パーフルオロヘキサン／CAS No.:355-42-0)

(b) C6F13-C(=O)OH(パーフルオロヘプタン酸／CAS No.:375-85-9)、C6F13-C(=O)O-X' または C6F13-CF2-X'  
(X'=塩を含む任意の基)

(c) 末端ではない炭素原子の 1 つに酸素原子に直接結合したパーフルオロアルキル基 C6F13-を有するあらゆる物質

資料 1. RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ

以下は、RoHS 指令の 2025 年 9 月 1 日現在の除外用途です。原則として、これらの用途につきましては、「I-1 含有禁止化学物質」から除外するものとします。本付属書への納入禁止適用日は原則、除外期限の 6 ヶ月前とします。RoHS 指令の付属書は継続的に改定されますので、最新の情報を欧州委員会ホームページからご参照願います。  
[https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en)

| No.         | 除外用途                                                                                              | 除外期限 (注 1、2)               |                |                  |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                   | Cat.1～7、10                 | 右記以外の Cat.8、9  | Cat.8(体外診断用医療機器) | Cat.9(産業用監視制御機器) |
| 1           | 1 口金電球形(コンパクト)蛍光灯で水銀含有量が次の量を超えないもの (1 パーナー当たり)                                                    |                            |                |                  |                  |
| 1(f)-I      | UV スペクトラムで発光するよう設計されたランプ: 5mg                                                                     | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 1(f)-II     | 特殊用途用: 5 mg                                                                                       | 2025.2.24 期限終了             |                |                  |                  |
| 2(b)        | その他の蛍光灯ランプで水銀含有量が次の量を超えないもの(ランプ当たり)                                                               |                            |                |                  |                  |
| 2(b)(3)     | 直管蛍光灯ランプ以外の 3 波長形蛍光体を使用したランプ径 17mm 超 (例 T9): 10 mg                                                | 2023.2.25 ~ 2025.2.24 期限終了 |                |                  |                  |
| 2(b)(4)-I   | その他の一般照明用途及び特殊用途(例 電磁誘導灯): 15 mg                                                                  | (Cat5) 未定                  |                |                  |                  |
| 2(b)(4)-II  | 主に UV スペクトラムで発光するランプ: 15 mg                                                                       | (Cat5) 2027.2.24           |                |                  |                  |
| 2(b)(4)-III | 非常用ランプ: 15mg                                                                                      | (Cat5) 2027.2.24           |                |                  |                  |
| 3           | 2022/2/24 より前に上市された EEE に使用される特殊用途の冷陰極蛍光灯ランプ及び外部電極蛍光灯ランプ(CCFL 及び EEFL)で水銀含有量が次の量を超えないもの (ランプ当たり)  |                            |                |                  |                  |
| 3(a)        | 短尺ランプ(500mm 以下): 3.5 mg                                                                           | 2025.2.24 期限終了             |                |                  |                  |
| 3(b)        | 中尺ランプ(500mm 超 1,500mm 以下): 5 mg                                                                   | 2025.2.24 期限終了             |                |                  |                  |
| 3(c)        | 長尺ランプ(1,500mm 超): 13 mg                                                                           | 2025.2.24 期限終了             |                |                  |                  |
| 4(a)-I      | その用途に当該ランプの主要スペクトラム出力範囲が UV スペクトラムであることが必要な場合に、蛍光コーティングされていない低圧放電管ランプ中の水銀: ランプごとに 15mg までの水銀が使用可能 | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 4(b)        | P(ランプ電力) ≤ 105W/ 平均演色評価数が 80 を超えるように改善した、一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の水銀(1 パーナー当たり): 16mg                | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 4(c)        | その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであってランプ中の水銀含有量が次の量を超えないもの (1 パーナー当たり)                                     |                            |                |                  |                  |
| 4(c)-I      | P(ランプ電力) ≤ 155W: 20 mg                                                                            | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 4(c)-II     | 155W < P ≤ 405W: 25 mg                                                                            | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 4(c)-III    | 405W < P: 25 mg                                                                                   | 2027.2.24                  |                |                  |                  |
| 4(e)        | 金属ハロゲン化物ランプ(MH)に含まれる水銀                                                                            | 未定                         |                |                  |                  |
| 4(f)-I      | 本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀                                                                     | 未定                         |                |                  |                  |
| 4(f)-II     | 2000 ルーメン ANSI 以上の出力が必要なプロジェクトに使用される高圧水銀蒸気ランプ中の水銀                                                 | 未定                         |                |                  |                  |
| 4(f)-III    | 園芸照明のために使われる高圧ナトリウム蒸気ランプ中の水銀                                                                      | 未定                         |                |                  |                  |
| 4(f)-IV     | UV スペクトラムで発光するランプ中の水銀                                                                             | 未定                         |                |                  |                  |
| 5(b)        | ガラス蛍光管で鉛含有量が 0.2wt%を超えないもの                                                                        | 未定                         | 2021.7.21 期限終了 | 2023.7.21 期限終了   | 2024.7.21 期限終了   |
| 6(a)        | 機械加工のために合金成分として鋼材中及び亜鉛メッキ鋼板中に含まれる 0.35 wt%までの鉛                                                    | 2019.6.30 (6(a)-I に移行)     | 未定             | 未定               | 未定               |

## RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ…続き

| No.      | 除外用途                                                                                                                                                                                                   | 除外期限 <sup>(注1,2)</sup>    |               |                  |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | Cat.1～7、10                | 右記以外の Cat.8、9 | Cat.8(体外診断用医療機器) | Cat.9(産業用監視制御機器) |
| 6(a)-I   | 機械加工のために合金成分として鋼材中に含まれる 0.35 wt%までの鉛、及びバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼品中に含まれる 0.2wt%までの鉛                                                                                                                                  | 未定                        |               |                  |                  |
| 6(b)     | 合金成分としてアルミニウムに含まれる 0.4 wt%までの鉛                                                                                                                                                                         | 2019.6.30<br>(6(b)-IIに移行) | 未定            | 未定               | 未定               |
| 6(b)-I   | 鉛を帯びたアルミニウムスクラップのリサイクルから派生することを条件として、合金成分としてアルミニウムに含まれる 0.4wt%までの鉛                                                                                                                                     | 未定                        |               |                  |                  |
| 6(b)-II  | 機械加工のために合金成分としてアルミニウムに含まれる 0.4wt%までの鉛                                                                                                                                                                  | 未定                        |               |                  |                  |
| 6(c)     | 鉛含有量が 4wt%以下の銅合金                                                                                                                                                                                       | 未定                        | 未定            | 未定               | 未定               |
| 7(a)     | 高融点ハンダに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が重量で 85%以上の鉛ベースの合金)                                                                                                                                                               | 未定                        | 未定            | 未定               | 未定               |
| 7(c)-I   | コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラスまたはセラミック中に鉛を含む電気電子部品、(例えばピエゾ素子、ガラスまたはセラミックを母材とする化合物)中に含む鉛                                                                                                                         | 未定                        | 未定            | 未定               | 未定               |
| 7(c)-II  | 定格電圧が AC125V または DC250V またはそれ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛                                                                                                                                                     | 未定                        | 未定            | 未定               | 未定               |
| 7(c)-III | 2013.1.1 より前に上市された電気電子機器のスペアパーツとして、定格電圧が AC125V または DC250V 未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛                                                                                                                       | 期限なし                      |               |                  |                  |
| 8(a)     | 2012.1.1 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、一括投入混練コンパウンドペレット成形したサーマルカットオフに含まれるカドミウムとその化合物                                                                                                                      | 期限なし                      |               |                  |                  |
| 8(b)     | 電気接点中のカドミウムとその化合物                                                                                                                                                                                      | 2020.2.29<br>(8(b)-Iに移行)  | 未定            | 未定               | 未定               |
| 8(b)-I   | 以下電気接点中のカドミウム及びその化合物<br>・サーキットブレーカ<br>・温度制御センサー<br>・密閉型を除くサーマルモータープロテクター<br>・交流 250V 以上で定格電流 6A 以上、または交流 125V 以上で定格電流 12A 以上の交流スイッチ<br>・定格電力が直流 18V 以上で定格電流 20A 以上の直流スイッチ<br>・200Hz 以上の電源を用いて使用されるスイッチ | 未定                        |               |                  |                  |
| 9(a)-II  | “吸収式冷凍機の炭素鋼冷却システムの防錆剤として使用される 0.75wt%以下の6価クロム<br>・一定の運転状態で 75W 以上の平均使用電力である電気ヒーターで完全または部分的に動作するように設計されたもの<br>・電気ヒーターなしで完全に動作するように設計されたもの                                                               | 未定                        |               |                  |                  |
| 11(a)    | 2010.9.24 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いられる鉛                                                                                                                                 | 期限なし                      |               |                  |                  |
| 11(b)    | 2013.1.1 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタシステムに用いられる鉛                                                                                                                                | 期限なし                      |               |                  |                  |

## RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ…続き

| No.       | 除外用途                                                                                                                                                                                                                      | 除外期限 (注1,2)             |                   |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                           | Cat.1～7、10              | 右記以外の Cat.8、9     | Cat.8(体外診断用医療機器)  | Cat.9(産業用監視制御機器)  |
| 12        | 2010.9.24 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、熱伝導モジュール形 O リング向けコーティング材料に用いられる鉛                                                                                                                                                     | 期限なし                    |                   |                   |                   |
| 13(a)     | 光学用途として使われる白色ガラスに含まれる鉛                                                                                                                                                                                                    | 未定                      | 未定                | 未定                | 未定                |
| 13(b)     | フィルタガラス及び反射標準物質用のガラス中に含まれるカドミウム及び鉛                                                                                                                                                                                        |                         | 未定                | 未定                | 未定                |
| 13(b)-I   | イオン着色された光学フィルタガラスタイプ中の鉛                                                                                                                                                                                                   | 未定                      |                   |                   |                   |
| 13(b)-II  | 本付属書の 39 項に該当する用途を除く、ストライキング(二次熱処理)光学フィルタガラスタイプ中のカドミウム                                                                                                                                                                    | 未定                      |                   |                   |                   |
| 13(b)-III | 反射標準物質用のグレーズに含まれる鉛及びカドミウム                                                                                                                                                                                                 | 未定                      |                   |                   |                   |
| 14        | 2011.1.1 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、マイクロプロセッサのピン及びパッケージ間の接合用に用いる、2 種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が 80wt% 超かつ 85 wt% 未満のもの                                                                                                   | 期限なし                    |                   |                   |                   |
| 15        | IC フリップチップパッケージの半導体ダイとキャリア間の電気接続用はんだ中の鉛                                                                                                                                                                                   | 2020.2.29<br>(15(a)に移行) | 未定                | 未定                | 未定                |
| 15(a)     | 少なくとも次の基準のうちの一つに適用される IC フリップチップパッケージの半導体ダイとキャリア間の電気接続用はんだ中の鉛<br>—90nm 半導体テクノロジーノード以上<br>—いずれの半導体テクノロジーノードにおいても 300mm <sup>2</sup> 以上の単一のダイ<br>—300mm <sup>2</sup> 以上のダイか 300mm <sup>2</sup> 以上のシリコンインターポーザーを有する積層ダイパッケージ | 未定                      |                   |                   |                   |
| 18(b)     | BSP (BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb) 等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(重量比 1%以下)                                                                                                                           | 未定                      | 未定                | 2023.7.21<br>期限終了 | 2024.7.21<br>期限終了 |
| 18(b)-I   | 医療用光療法機器に使用される際の BSP (BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb) 等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプの蛍光パウダー(1wt%以下の鉛)に活性剤として含まれる鉛 (No.34 の用途を除く)                                                                                      | (Cat.5)<br>未定           | (Cat.8)<br>未定     | 2021.7.21<br>期限終了 |                   |
| 23        | 2010.9.24 より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツとして、ピッチが 0.65mm 以下での微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛                                                                                                                                      | 期限なし                    |                   |                   |                   |
| 24        | 機械加工通し穴付き円盤状及び平面アレーセラミック多層コンデンサへのはんだ付け用はんだに含まれる鉛                                                                                                                                                                          | 未定                      | 未定                | 未定                | 未定                |
| 29        | 理事会指令 69/493/EEC の付属書 I(カテゴリ 1、2、3 及び 4) で定義されているクリスタルガラスに含まれる鉛                                                                                                                                                           | 未定                      | 2021.7.21<br>期限終了 | 2023.7.21<br>期限終了 | 2024.7.21<br>期限終了 |
| 32        | アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を形成するために用いられるシールフリット中の酸化鉛                                                                                                                                                                         | 未定                      | 未定                | 2023.7.21<br>期限終了 | 未定                |
| 34        | サーメット(陶性合金)を主構成要素とするトリマー電位差計構成部品中の鉛                                                                                                                                                                                       | 未定                      | 未定                | 未定                | 未定                |

## RoHS 指令除外用途 付属書Ⅲ…続き

| No.            | 除外用途                                                                                                                                                                                                                               | 除外期限 (注1、2) |               |                  |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | Cat.1～7、10  | 右記以外の Cat.8、9 | Cat.8(体外診断用医療機器) | Cat.9(産業用監視制御機器) |
| 39(a)          | ディスプレイ照明用に使用するダウシフトカドミウム系半導体ナノ結晶量子ドット中のセレン化カドミウム(ディスプレイ面積1平方ミリメートルあたり $< 0.2 \mu\text{g Cd}$ )                                                                                                                                     | 2025.11.21  | 2025.11.21    | 2025.11.21       | 2025.11.21       |
| 39(b)          | ディスプレイ及び投影用途のLED半導体チップ上に直接積層されるダウシフト半導体ナノ結晶量子ドットに含まれるカドミウム(発光LEDチップの面積で $5 \mu\text{g Cd/mm}^2$ 未満)でデバイスあたり最大1mg                                                                                                                   | 2027.12.31  | 2027.12.31    | 2027.12.31       | 2027.12.31       |
| 42<br>(Cat.11) | 道路以外のプロフェッショナル用機器に適用されるディーゼルまたはガソリン燃料の内燃エンジンのベアリング及びブッシュに含まれる鉛<br>・エンジン総排気量が15リットル以上のもの<br>または<br>・エンジン総排気量が15リットル未満であって、かつエンジンのスタート信号から全負荷で10秒未満であることが要求される用途で作動するように設計されているもの、または、定期的なメンテナンスがたとえば採掘、建設、農業用途のような過酷で汚い野外環境下で行われるもの |             |               |                  |                  |
| 44<br>(Cat.11) | 稼働時に固定位置で使用される機器(専門家向けに設計されているが、専門家以外のユーザーも使用する)に取り付けられ、欧州議会及び理事会規則(EU)2016/1628の適用範囲内の内燃機関のセンサー、アクチュエーター、及びエンジン制御ユニットのほんだ中の鉛                                                                                                      |             |               |                  |                  |
| 45<br>(Cat.11) | 民間工事(専門家)用爆発物における電気電子式起爆剤用途のアジ化鉛(II)、ステフニン酸鉛、ピクリン酸鉛、オレンジ鉛(四三酸化鉛)、二酸化鉛、及び民間工事(専門家)用の爆発物における電気式起爆剤中の長時間火工剤延時薬(pyrotechnic delay charges)用途のクロム酸バリウム                                                                                  |             |               |                  |                  |
| 46<br>(Cat.11) | 電気・電子機器の窓及びドアに使用される、ポリ塩化ビニル廃棄物から製造された混合物(以下、「リサイクル硬質PVC」という)を含むプラスチックプロファイル中のカドミウム及び鉛で、リサイクル硬質PVC材料中の濃度が重量比0.1%のカドミウム及び重量比1.5%の鉛を超えないもの                                                                                            |             |               |                  |                  |

(注1) カテゴリ11の除外期限は、No.42、44、45は「未定」、No.46の除外期限は「2028. 5. 28」です。

(注2) 除外期限の延長申請が行われ、欧州委員会で延長審議中のものは「未定」としています。

資料 2. RoHS 指令除外用途 付属書IV

以下は、RoHS 指令の 2025 年 9 月 1 日現在の除外用途 (Cat.8: 医療機器、Cat.9: 監視及び制御機器向け) です。原則として、これらの用途については、「I-1. 含有禁止化学物質」から除外するものとします。白色への納入禁止適用日は原則、除外期限の 6 ヶ月前とします。RoHS 指令の付属書は継続的に改定されますので、最新の情報を欧州委員会ホームページからご参照願います。

[https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en)

| No.                    | 除外用途                                                                                         | 除外期限 <sup>(注1)</sup> |                          |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |                                                                                              | 右記以外の<br>Cat.8、9     | Cat.8(体外<br>診断用医療<br>機器) | Cat.9(産業<br>用監視制御<br>機器) |
| 電離放射線の利用もしくは検出に使用される機器 |                                                                                              |                      |                          |                          |
| 1                      | 電離放射線検出器に含まれる鉛、カドミウム及び水銀                                                                     | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| 2                      | X線管に含まれる鉛ベアリング                                                                               | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 3                      | 電磁波増幅デバイスに含まれる鉛:マイクロチャンネルプレート、キャピラリープレート                                                     | 未定                   | 未定                       | 未定                       |
| 4                      | X線管及びイメージ・インテンシファイアーのフリットガラスに含まれる鉛、ガスレーザー用及び電磁波を電子に変換する真空管(補足:光電変換する電子管に相当)用のフリットバインダーに含まれる鉛 | 2021.7.21<br>期限終了    | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| 5                      | 電離放射線の遮蔽に含まれる鉛                                                                               | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| センサー、検出器、及び電極          |                                                                                              |                      |                          |                          |
| 1a                     | pH電極のガラスを含むイオン選択電極に含まれる鉛及びカドミウム                                                              | 未定                   | 未定                       | 未定                       |
| 1b                     | 電気化学的酸素センサーの陽電極に含まれる鉛                                                                        | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| 1c                     | 赤外線検出器に含まれる鉛、カドミウム及び水銀                                                                       | 未定                   | 未定                       | 未定                       |
| その他                    |                                                                                              |                      |                          |                          |
| 9                      | ヘリウムカドミウムレーザーに含まれるカドミウム                                                                      | 2021.7.21<br>期限終了    | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| 10                     | 原子吸光分光用ランプに含まれる鉛及びカドミウム                                                                      | 2021.7.21<br>期限終了    | 2023.7.21<br>期限終了        | 未定                       |
| 11                     | MRIの超伝導体及び熱伝導体用の合金に含まれる鉛                                                                     | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 12                     | MRI、SQUID、NMR(核磁気共鳴)、またはFTMS(フーリエ変換質量分析計)の検出器の超伝導磁気回路を形成する金属接合に用いられる鉛とカドミウム                  | 未定                   | 2021.6.30<br>期限終了        | 未定                       |
| 13                     | カウンタウエイトに使われる鉛                                                                               | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 14                     | 超音波トランスデューサー用の単結晶圧電結晶材料に含まれる鉛                                                                | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 15                     | 超音波トランスデューサーの接合用はんだに含まれる鉛                                                                    | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 17                     | 可搬型の緊急用細動除去器に使われるはんだに含まれる鉛                                                                   | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 18                     | 8~14μm帯を検出する高性能赤外画像モジュールに使われるはんだに含まれる鉛                                                       | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 20                     | X線計測フィルターに含まれるカドミウム                                                                          | 未定                   | 2023.7.21<br>期限終了        | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 21                     | 2020.1.1以前にEU市場に上市されたX線システム用 <u>スペアパーツ</u> 中のカドミウム                                           | 期限なし                 | 期限なし                     | 期限なし                     |

## RoHS 指令除外用途 付属書IV・・・続き

| No.   | 除外用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 除外期限 <sup>(注1)</sup> |                          |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 右記以外の<br>Cat.8、9     | Cat.8(体外<br>診断用医療<br>機器) | Cat.9(産業<br>用監視制御<br>機器) |
| 26    | 通常使用保管条件下で-20℃を下回る温度で恒久的に使用される以下の用途中の鉛<br>- プリント回路基板上のはんだ<br>- 電気電子部品の端子コーティング及びプリント回路基板のコーティング<br>- ワイヤとケーブルの接続用のはんだ<br>- トランスデューサーとセンサーを接続するためのはんだ                                                                                                                                                                                                      | 未定                   | 2021.6.30<br>期限終了        | 未定                       |
| 27    | はんだ電気電子部品とプリント配線基板の端子コーティング電線、シールド、密閉コネクタの接続部中の鉛であって以下の(a)(b)の用途のもの<br>(a) 医療用 MRI(磁気共鳴画像診断装置)中の磁石のアイソセンタの半径 1m 内の磁場(この半径内での使用を目的に設計された患者モニターを含む)<br>(b) 粒子線治療で使用されるサイクロترون磁石、ビーム輸送及びビーム方向制御用磁石の外部表面から 1m 以内の磁場で使用される                                                                                                                                    | 2027.6.30            | 2027.6.30                | 2027.6.30                |
| 29    | 医療機器(カテゴリ 8)及び/または産業用監視制御装置のクライオクーラー冷却ヘッド及び/またはクライオクーラーで冷却された冷却プローブ及び/またはクライオクーラーで冷却された等電位ボンディングシステムで用いられる超伝導体または熱伝導体として使用される合金中の鉛                                                                                                                                                                                                                        | 未定                   | 2021.6.30<br>期限終了        | 2021.6.30<br>期限終了        |
| 30    | 2020.1.1 以前に EU 市場に上市された X 線システム用スぺアパーツ中の六価クロム                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 期限なし                 | 期限なし                     | 期限なし                     |
| 31(a) | 2014 年 7 月 22 日以前に上市された医療機器から回収され、2021 年 7 月 22 日以前に上市されたカテゴリ 8 の装置で使用される再利用スぺアパーツ中の鉛、カドミウム、及び六価クロム。ただし、この再利用は監査可能なクローズドループの BtoB 回収システムで実施するものとし、部品の再利用を消費者に通知することを条件とする。                                                                                                                                                                                | 未定                   | 未定                       | 2024.7.21<br>期限終了        |
| 33    | 携帯型救急用除細動器を除く、医療機器指令 93/42/EEC クラス IIa 及び IIb の携帯型医療機器で使用される実装済みプリント回路基板上のはんだ中の鉛                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                          |                          |
| 36    | 2021.1.1 より前に上市された産業用監視及び制御機器用スぺアパーツ中の C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステム以外のコンプライアント・ピンシステムに使用されている鉛                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                          | 期限なし                     |
| 37    | 導電率測定に使用される白金黒メッキ処理された白金電極(platinized platinum electrodes)中の鉛であって、以下の条件の少なくとも一つが当てはまる場合<br>(a) 未知の濃度を測定するために実験用途で使用される、一桁を超える導電率測定範囲(例えば、0.1mS/m から 5mS/m に渡る範囲)を有するワイドレンジにわたる測定<br>(b) 試料範囲の±1%の精度の場合で、かつ以下いずれかのために電極の高耐腐食性が求められる場合の溶液の測定<br>(i) 酸性度< pH1 の溶液<br>(ii) アルカリ度> pH13 の溶液<br>(iii) ハロゲンガスを含有する腐食性溶液<br>(c) 可搬型機器による測定が必要な 100mS/m を超える導電率の測定 | 2025.12.31           | 2025.12.31               | 2025.12.31               |
| 38    | 2020.1.1 より前に上市された CT 及び X 線システムのスぺアパーツに用いられる境界面(interface)あたり 500 を超える相互接続を有する広域積ダイエレクトの 1 境界面のはんだ中の鉛                                                                                                                                                                                                                                                    | 期限なし                 | 期限なし                     | 期限なし                     |

## RoHS 指令除外用途 付属書IV…続き

| No. | 除外用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 除外期限 <sup>(注1)</sup> |                          |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 右記以外の<br>Cat.8、9     | Cat.8(体外<br>診断用医療<br>機器) | Cat.9(産業<br>用監視制御<br>機器) |
| 39  | 装置に用いられるマイクロチャンネルプレート(MCPs)中の鉛であって、少なくとも次のひとつの特性が存在する場合<br>(a) コンパクトサイズの電子またはイオンの検出器であって、検出器のためのスペースが最大 3mm/MCP (検出器の厚さプラス MCP の設置スペース)、トータルで最大 6 mmに限られており、検出器のためのスペースをもっと取ることができるそれ以外の設計とすることが科学的及び技術的に実用的ではないもの<br>(b) 電子またはイオンの検出のための2次元空間分解能で、少なくとも次の一つが当てはまる場合<br>(i) 応答時間が 25ns より短い<br>(ii) 試料検出エリアが 149 mm <sup>2</sup> より広い<br>(iii) 増幅率が $1.3 \times 10^3$ より大きい<br>(c) 電子またはイオンの検出応答時間が 5ns より短い<br>(d) 電子またはイオンの検出のための試料検出エリアが 314 mm <sup>2</sup> より広い<br>(e) 増幅率が $4.0 \times 10^7$ より大きい | 未定                   | 未定                       | 未定                       |
| 40  | 2021.1.1 より 前に上市された産業用監視及び制御機器のスペアパーツに用いられる定格電圧が AC125V または DC250V 未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          | 期限なし                     |
| 42  | 高い操作動作周波数(50MHz 超)モード操作が可能な血管内超音波画像システム内で使用される電気回転コネクタ中の水銀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未定                   |                          |                          |
| 44  | 100Gy/h と全体で 100kGy を超えるイオン化放射線暴露環境下で使用された 450TV Line 以上の水平解像度のカメラとして設計された放射線耐性ビデオカメラの撮像管中のカドミウム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027.3.31<br>(Cat.9) |                          | 2027.3.31                |
| 45  | 体液や透析液に存在するイオン性物質のポイントオブケア分析に使用されるイオン選択性電極中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2028.7.21<br>(Cat.8) | 2028.7.21                |                          |
| 46  | MRI 検出器コイルのプラスチック部品中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 未定<br>(Cat.8)        | 未定                       |                          |
| 47  | 体外診断用医療機器を含む医療機器及びその付属品の修理またはリファービッシュのために回収され使用される、スペアパーツ中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)及びフタル酸ジイソブチル(DIBP)。ただし、再利用が監視可能な closed-loop の B to B 返却システムにおいて起こり、かつ、その再利用が消費者に通知されることを条件とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2028.7.21<br>(Cat.8) | 2028.7.21                |                          |
| 48  | ビスマス・ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物(BSCCO)超電導ケーブル及び電線に含まれる鉛、及びこれらの電線への電機接続部に含まれる鉛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027.6.30            | 2027.6.30                | 2027.6.30                |
| 49  | 300°C以上、1000bar 以上のキャピラリーレオメータ用水銀封入型圧力センサー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未定<br>(Cat.9)        |                          | 未定                       |

(注1) 除外期限の延長申請が行われ、欧州委員会にて延長審議中のものは「未定」としています。